

### オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **家庭用エアコン** オブジェクトコード **0x013001**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ル	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF			
動作状態	0x80	0x30, 0x31 ----- 0x30, 0x31	1	Set/Get	○	○	○	○			○	○	
設置場所	0x81	0x00~0xFF ----- 0x00~0xFF	Max 17	Set/Get	○	○	○	○			○	○	
規格Version情報	0x82	0x00 0x00 0x4A 0x00 (固定値)	4	Get			○	○					
識別番号	0x83	0xFE XX XX YY YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX~: メーカーコード(0x00 0x00 0x08) YY~: アダプタのMACアドレス	Max 17	Get			○	○					
瞬時消費電力計測値	0x84	65500, ((DATA + 10) / 10) * 100)	2	Get			○	○					
積算消費電力計測値	0x85	DATA * 100	4	Get			○	○					
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get			○	○			○	○	
異常内容	0x89	正常(0x41): 0x0000	2	Get			○	○					
メーカーコード	0x8A	0x00 0x00 0x08 (固定値)	3	Get			○	○					
節電動作設定	0x8F	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○			○	○	
遠隔操作設定	0x93	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○					
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D	接続する室内機によって異なる	Max 17	Get			○	○					
Setプロパティマップ	0x9E	接続する室内機によって異なる	Max 17	Get			○	○					
Getプロパティマップ	0x9F	接続する室内機によって異なる	Max 17	Get			○	○					
風量設定	0xA0	0x41, 0x33~0x37 ----- 0x41, 0x31~0x38	1	Set/Get	○	○	○	○			○	○	
風向スイング設定	0xA3	0x31, 0x41~0x43	1	Set/Get	○	○	○	○					
運転モード設定	0xB0	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 ----- 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set/Get	○	○	○	○			○	○	
温度設定値	0xB3	運転モード設定=0x42 0x12~0x20 運転モード設定=0x43 0x0E~0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以外 不可応答 ----- 運転モード設定=0x42 0x12~0x20 運転モード設定=0x43 0x0E~0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以 不可応答	1	Set/Get	○	○	○	○					
除湿モード時相対湿度 設定値	0xB4	0x00~0x64	1	Set/Get	○	○	○	○					

室内相対湿度計測値	0xBA	0x00~0x64, 0xFD	1	Get			○	○				
室内温度計測値	0xBB	0x81~0x7D, 0x7E	1	Get			○	○				
外気温度計測値	0xBE	0x30~0xFE, 0x7E	1	Get			○	○				
加湿モード設定	0xC1	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○				
加湿量設定	0xC4	0x31~0x38, 0x41	1	Set/Get	○	○	○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)