

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **電気温水器** オブジェクトコード **0x026B01**

| プロパティ名称 | EPC コード | 搭載値域 | サイズ (Byte) | アクセス ルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) | | | | | | 状態時 アナウンス | 備考 | |
|-----------------|------------|---|---------------|-------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|--|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | | |
| 動作状態 | 0x80 | 0x30 (固定) | 1 | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | 0x00~0xFF | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | 0x00 0x00 0x49 0x00 (固定) | 4 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 識別番号 | 0x83 | 0xFE XX XX YY YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX~: メーカーコード(0x00 0x00 0x08) YY~: アダプタのMACアドレス | 17 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 瞬時消費電力計測値 | 0x84 | 0x0000~0xFFFF | 2 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 積算消費電力計測値 | 0x85 | 0x00 00 00 00~0x3B 9A C9 FF | 4 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 異常発生状態 | 0x88 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 異常内容 | 0x89 | 0x00~0xFFFF | 2 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| メーカーコード | 0x8A | 0x00 0x00 0x08 (固定値) | 3 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 遠隔操作設定 | 0x93 | 0x41, 0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 現在時刻設定 | 0x97 | 0xHH MM HH:0x00~0x17 MM:0x00~0x3B | 2 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 現在年月日設定 | 0x98 | 0xYY YY MM DD YY~:0x00 01~0x27 0F MM:0x01~0x0C DD:0x01~0x1F | 4 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | 0x07 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3 0xEA | 8 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | 0x0D 0x81 0x90 0x91 0x93 0x97 0x98 0xB0 0xB4 0xB6 0xC0 0xC7 0xCA 0xE3 | 14 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | 0x29 0x1B 0x6B 0x49 0x73 0x29 0x61 0x48 0x12 0x13 0x51 0x51 0x10 0x10 0x02 0x02 0x02 | 17 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| ONタイマ予約設定 | 0x90 | 0x41, 0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| ONタイマ時刻設定値 | 0x91 | 0xHH MM HH:0x00~0x17 MM:0x00~0x3B | 2 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 沸き上げ自動設定 | 0xB0 | 0x41, 0x42, 0x43 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 沸き上げ湯温自動設定 | 0xB1 | 0x41 (固定) | 1 | Get | | | ○ | ○ | | | | | |
| 沸き上げ中状態 | 0xB2 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 手動沸き上げ停止日数設定値 | 0xB4 | 0x00~0xFC | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| タンク運転モード設定 | 0xB6 | 0x41, 0x42, 0x43 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 昼間沸き増し許可設定 | 0xC0 | 0x41, 0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|----|---------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 給湯中状態 | 0xC3 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| エネルギーシフト参加状態 | 0xC7 | 0x00, 0x01 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 沸き上げ開始基準時刻 | 0xC8 | 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x01 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| エネルギーシフト回数 | 0xC9 | 0x01 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1 | 0xCA | 0x00, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量 | 0xCB | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF | 16 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 時間当たり消費電力量1 | 0xCC | 0x0000~0xFFFF | 8 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 給湯温度設定値 | 0xD1 | 0x00~0x64 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 風呂温度設定値 | 0xD3 | 0x00~0x64 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 風呂湯量設定4 | 0xD4 | 0x01~0xFF | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 風呂湯量設定4 設定可能最大レベル | 0xD5 | 0x00~0xFF | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 残湯量計測値 | 0xE1 | 0x00 00~0xFF FD | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| タンク容量値 | 0xE2 | 0x00 00~0xFF FD | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 風呂自動モード設定 | 0xE3 | 0x41, 0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 手動風呂足し湯動作設定 | 0xE5 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 手動風呂ぬるめ動作設定 | 0xE6 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 浴室優先設定 | 0xE9 | 0x41, 0x42 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | | |
| 風呂動作状態監視 | 0xEA | 0x41, 0x42, 0x43 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する口に○を記入してください)