

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INF, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **燃料電池** オブジェクトコード **0x027C01**

| プロパティ名称 | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスモード | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) | | | | | | 状態時アナウンス | 備考 |
|-----------------|--------|--|-----------|---------|--------------------|------|-----|---------|-----|-----|----------|----|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INF | INF | | |
| 動作状態 | 0x80 | 0x30 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | 0x00~0xFF | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | 0x00004B00 | 4 | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| 識別番号 | 0x83 | 「0xFE + 0x00000B + 0x0000 + 0x027C01 + MACアドレス」 ※MACアドレス (8byte) = MACアドレス (上位3byte) + 0xFFFE + MACアドレス (下位3byte) | 17 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 異常発生状態 | 0x88 | 0x41/0x42 | 1 | Get | | | ○ | ○ | | | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | 0x00000B | 3 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 商品コード | 0x8C | 機種によって異なる | 12 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 製造番号 | 0x8D | 個体によって異なる | 12 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 遠隔操作設定 | 0x93 | 0x41/0x42/0x61/0x62 | 1 | Set | ○ | ○ | | | | | | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | 0x08 80 81 88 CB F4 F5 FA FB | 9 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | 0x06 81 93 D1 D2 F5 FB | 7 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | 0x1C 21 21 B1 81 90 90 80 80 11 00 81 90 01 13 02 02 | 17 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 定格発電出力 | 0xC2 | 0x02BC | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 瞬時発電電力計測値 | 0xC4 | 0x0000~0x02BC | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 積算発電電力量計測値 | 0xC5 | 0x00000000~0x3B9AC9FF | 4 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 積算ガス消費量計測値 | 0xC8 | 0x00000000~0x3B9AC9FF | 4 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 発電動作状態 | 0xCB | 0x41/0x42/0x43/0x44 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | ○ | |
| 宅内積算消費電力量計測値 | 0xCD | 0x00000000~0x3B9AC9FF | 4 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 系統連系状態 | 0xD0 | 0x00/0x02 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| 発電要請時刻設定 | 0xD1 | 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17: 0~0x3B 0xFFFFFFFF (未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象外 | 4 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 指定発電状態 | 0xD2 | 0x41/0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| ユーザ定義F2 | 0xF2 | 0x0000~0x270F | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| ユーザ定義F3 | 0xF3 | 0x0000 | 2 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| ユーザ定義F4 | 0xF4 | 0x00/0x01/0x02/0x03/0x04/0x05 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| ユーザ定義F5 | 0xF5 | 0x41/0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| ユーザ定義F6 | 0xF6 | 0x00000000 | 4 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| ユーザ定義F7 | 0xF7 | 0x00000000 | 4 | Get | | | | ○ | ○ | | | |
| ユーザ定義FA | 0xFA | 0x41/0x42 | 1 | Get | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| ユーザ定義FB | 0xFB | 0x41/0x42 | 1 | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |

ユーザ定義領域使用状況

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | |

(該当する口に○を記入してください)