

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **家庭用エアコン** オブジェクトコード **0x013001**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30, 0x31	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
設置場所	0x81	2.2 設置場所プロパティ参照	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00, 0x00, 0x47, 0x00	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	
瞬時消費電力計測値	0x84	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	
積算消費電力計測値	0x85	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	○	○	-	-	-	
メーカー異常コード	0x86	1 バイト目: 異常コード部のデータサイズを示す。 2~4 バイト目: メーカーコード 5 バイト目以降: 各メーカー独自の異常コード部	12	Get	-	-	○	○	-	○	○	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	-	-	○	○	-	○	○	
異常内容	0x89	2.5 異常内容プロパティ参照	2	Get	-	-	○	○	-	○	○	
メーカーコード	0x8A	0x000005	3	Get	-	-	○	○	-	-	-	
事業場コード	0x8B	0x313034	3	Get	-	-	○	○	-	-	-	
商品コード	0x8C	製品ごとに変化します。	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	
節電動作設定	0x8F	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
遠隔操作設定	0x93	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x0E80818688898FA0A1B0B3CFF1F2F3	15	Get	-	-	○	○	-	-	-	
Set プロパティマップ	0x9E	0x0B80818F93A0A1B0B3CFF9FA	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	
Get プロパティマップ	0x9F	0x248D85818A818191000181898901820A13	17	Get	-	-	○	○	-	-	-	
風量設定	0xA0	0x41, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
風向自動設定	0xA1	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
運転モード設定	0xB0	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x40	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
温度設定値	0xB3	0x00 ~ 0x32	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
室内相対湿度計測値	0xBA	0x00 ~ 0x64	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	
室内温度計測値	0xBB	0x81 ~ 0x7D, 0x7E	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	
外気温度計測値	0xBE	0x81 ~ 0x7D, 0x7E	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	

搭載空気清浄方法	0xC6	0x02	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	
空気清浄モード設定	0xCF	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)