

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **家庭用エアコン** オブジェクトコード **0x013001**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)					状態時 アナウ ンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC		
動作状態	0x80	0x30, 0x31 ----- 0x30, 0x31	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	
設置場所	0x81	0x00~0xFF ----- 0x00~0xFF ※0x01~0x07は除く	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	
規格Version情報	0x82	0x00 0x00 0x4A 0x00 (固定値)	4	Get			○	○			固定値
識別番号	0x83	0xFE XX XX YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX~: メーカーコード(0x00 0x00 0x08) YY~: アダプタのMACアドレス	17	Get			○	○			
瞬時消費電力計測値	0x84	0x0000~0xFFDC, 0xFFFF	2	Get			○	○			
積算消費電力計測値	0x85	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get			○	○			
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get			○	○		○	
異常内容	0x89	正常(0x41): 0x0000 異常(0x42): 異常コード + 0x0100, 0x01FF(シリアル通信 異常)	2	Get			○	○			
メーカーコード	0x8A	0x00 0x00 0x08 (固定値)	3	Get			○	○			固定値
節電動作設定	0x8F	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	
遠隔操作設定	0x93	0x41, 0x42, 0x61, 0x62 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Ge t	○	○	○	○			
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D	0x06 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	7	Get			○	○			
Setプロパティマップ	0x9E	0x0B 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA3 0xB0 0xB3 0xB4 0xC1 0xC4 ※必須プロパティ以外は接続する室内機に よって異なる	Max12	Get			○	○			
Getプロパティマップ	0x9F	0x18 0x0D 0x11 0x01 0x0F 0x19 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x09 0x08 0x00 0x02 0x0A 0x03 ※必須プロパティ以外は接続する室内機に よって異なる	Max17	Get			○	○			
風量設定	0xA0	0x41, 0x33~0x37 ----- 0x41, 0x31~0x38	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	

風向スイング設定	0xA3	0x31, 0x41~0x43 ----- 0x31, 0x41~0x43	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
運転モード設定	0xB0	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 ----- 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
温度設定値	0xB3	運転モード設定=0x42 0x12~0x20 運転モード設定=0x43 0x0E~0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以外 不可応答 ----- 運転モード設定=0x42 0x12~0x20 運転モード設定=0x43 0x0E~0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以 不可応答	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
除湿モード時相対湿度設定値	0xB4	0x00~0x64	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
室内相対湿度計測値	0xBA	0x00~0x64, 0xFD	1	Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
室内温度計測値	0xBB	0x81~0x7D, 0x7E	1	Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
外気温度計測値	0xBE	0x30~0xFE, 0x7E	1	Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
加湿モード設定	0xC1	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
加湿量設定	0xC4	0x31~0x38, 0x41 ----- 0x31~0x38, 0x41	1	Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)