

放電方式	C2	・ 系統連系状態(0xDB)が0x00(系統連系(逆潮流可)): 0x01=最大放電電力放電, 0x02=負荷追従放電, 0x03=指定電力放電, ・ 系統連系状態(0xDB)が0x01(独立), 0x02(系統連系(逆潮流不可)): 0x02=負荷追従放電	1	Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
最小最大充電電力値	C8	0x00000000~0x3B9AC9FF. ×2 単位:W	8	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
最小最大放電電力値	C9	0x00000000~0x3B9AC9FF. ×2 単位:W	8	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
運転動作状態	CF	0x42=充電, 0x43=放電, 0x44=待機, 0x46=自動	1	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
定格電力量	D0	0x00000000~0x3B9AC9FF. 単位:Wh	4	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
定格容量	D1	0x0000~0x7FFE. 単位:0.1Ah	2	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
定格電圧	D2	0x0000~0x7FFE. 単位:V	2	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
瞬時充放電電力計測値	D3	0x00000000, 0x00000001~0x3B9AC9FF, 0xFFFFFFFF ~0xC4653601, 0x7FFFFFFF(オーバーフロー時), 0x80000000(アンダーフロー時). 単位:W	4	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
瞬時充放電電流計測値	D4	0x0000, 0x0001~0x7FFE, 0xFFFF~0x8001, 0x7FFF(オーバーフロー時), 0x8000(アンダーフロー時). 単位: 0.1A	2	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
瞬時充放電電圧計測値	D5	0x0000, 0x0001~0x7FFE, 0xFFFF~0x8001, 0x7FFF(オーバーフロー時), 0x8000(アンダーフロー時). 単位:V	2	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
運転モード設定	DA	0x42=充電, 0x43=放電, 0x44=待機, 0x46=自動	1	Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
系統連系状態	DB	0x00=系統連系(逆潮流可), 0x01=独立, 0x02=系統連系(逆潮流不可),	1	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
蓄電残量1	E2	0x00000000~0x3B9AC9FF. 単位:Wh	4	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
蓄電残量3	E4	0x00~0x64. 単位:%	1	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
蓄電池タイプ	E6	0x04 固定	1	Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
充電電力設定値	EB	0x00000000~0x3B9AC9FF. 単位:W	4	Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
放電電力設定値	EC	0x00000000~0x3B9AC9FF. 単位:W	4	Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)