

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「[C22]プロパティ値の範囲処理仕様」および「[C23]機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
 「[C24]プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「[C24]ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
 また、Set, Get, Inf, REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナラシスについては、送信する機能がある場合に○を付ける。
 ここで、INF欄は、
 ・状態時アナラシス○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
 ・INF REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。
 注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX、0x##の##部分の##部分のみの記載可。

クラス名 **家庭用エアコンクラス** オブジェクトコード **0x013001**

プロパティ名称	EPCコード	搭載領域	サイズ(Byte)	アクセス	サービス搭載状況 (搭載分は○記載)								備考	
					Set	Get	Inf	Req	Inf_Req	Inf	Req	Inf		
動作状態	80			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○				○	○	本プロパティは起動後に変化が無い
規格Version情報	82			Get				○	○					
瞬時消費電力計測値	84			Get				○	○					
積算消費電力計測値	85			Get				○	○					
「イ」-異常コード	86			Get				○	○					
電流制限設定	87			Set/Get	○	○	○	○						
異常発生状態	88			Get				○	○			○	○	
異常内容	89			Get				○	○					
メーカーコード	8A			Get				○	○					
商品コード	8C			Get				○	○					
製造番号	8D			Get				○	○					
現在時刻設定	97			Set/Get	○	○	○	○						
電力制限設定	99			Set/Get	○	○	○	○						
積算運転時間	9A			Get				○	○					
状態アナラシスプロパティマップ	9D			Get				○	○					
Setプロパティマップ	9E			Get				○	○					
Getプロパティマップ	9F			Get				○	○					
節電動作設定	8F			Set/Get	○	○	○	○				○	○	本プロパティは起動後に変化が無い
運転モード設定	B0			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
風量設定値	B3			Set/Get	○	○	○	○						
除湿モード時相対湿度設定値	B4			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
消費電力量計測値	B9			Get				○	○					
室内相対湿度計測値	BA			Get				○	○					
室内湿度計測値	BB			Get				○	○					
外気湿度計測値	BE			Get				○	○					
風量設定	A0			Set/Get	○	○	○	○				○	○	本プロパティは起動後に変化が無い
特殊状態	AA			Get				○	○					
内部動作状態	CD			Get				○	○					
系統共通設定	F0			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
系統設定	F1			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
初期設定	F2			Set/Get	○	○	○	○						
「イ」-初期設定	F3			Set/Get	○	○	○	○						
おすすめ「イ」-1設定	F4			Set/Get	○	○	○	○						
おすすめ「イ」-2設定	F5			Set/Get	○	○	○	○						
人感センサ情報	F6			Get				○	○					
人感センサ履歴	F7			Get				○	○					
系統運転履歴	F8			Get				○	○					
自動制御運転計画	F9			Set/Get	○	○	○	○				○	○	
各種情報	FA			Get				○	○					
風湿度センサ履歴	FB			Get				○	○					
動作状態・運転「イ」履歴	FC			Get				○	○					
風量設定履歴	FD			Get				○	○					
積算電力量履歴	FE			Get				○	○					

ユーザ定義詳細域使用状況
 0xP0 0xP1 0xP2 0xP3 0xP4 0xP5 0xP6 0xP7 0xP8 0xP9 0xFA 0xFB 0xFC 0xFD 0xFE 0xFF
 (該当する口に○を記入してください)