

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は
必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送
信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 家庭用エアコン

オブジェクトコード 0x013001

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	80	0x30, 0x31 ----- 0x30, 0x31	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	○	
設置場所	81	0x00～0xFF ----- 0x00～0xFF ※0x01～0x07は除く	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	82	0x00 0x00 0x50 0x00 (固定値)	4	Get			○	○				固定値
識別番号	83	0xFE XX XX XX YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX～: メーカーコード (0x00 0x00 0x08) YY～: アダプタのMACアドレス	17	Get			○	○				
瞬時消費電力計測値	84	0x0000～0xFFDC, 0xFFFF	2	Get			○	○				
積算消費電力計測値	85	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get			○	○				
異常発生状態	88	0x41, 0x42	1	Get			○	○		○	○	
異常内容	89	正常 (0x41) : 0x0000 異常 (0x42) : 0x0100～0x01FE (機器異常※) 0x01FF (シリアル通信異常) ※発生する異常は機器による	2	Get			○	○				
メーカーコード	8A	0x00 0x00 0x08 (固定値)	3	Get			○	○				固定値
節電動作設定	8F	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	○	
遠隔操作設定	93	0x41, 0x42, 0x61, 0x62 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Ge t	○	○	○	○				
状態アナウンスプロ パティマップ	9D	0x06 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	7	Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E	0x0B 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA3 0xB0 0xB3 0xB4 0xC1 0xC4 ※必須プロパティ以外は接続する室内機に よって異なる	Max12	Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F	0x18 0x0D 0x11 0x01 0x0F 0x19 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x09 0x08 0x00 0x02 0x0A 0x03 ※必須プロパティ以外は接続する室内機に よって異なる	Max17	Get			○	○				
風量設定	A0	0x41, 0x31, 0x33～0x37 ----- 0x41, 0x31～0x38	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	○	
風向スイング設定	A3	0x31, 0x41～0x43 ----- 0x31, 0x41～0x43	1	Set/Ge t	○	○	○	○				
運転モード設定	B0	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 ----- 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set/Ge t	○	○	○	○		○	○	

温度設定値	B3	運転モード設定=0x42 0x12～0x20 運転モード設定=0x43 0x0E～0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以外 不可応答 ----- 運転モード設定=0x42 0x12～0x20 運転モード設定=0x43 0x0E～0x1E 運転モード設定=0x42と0x43以 外不可応答	1	Set/Get	☐	☐	☐	☐				
除湿モード時相対湿度設定値	B4	0x00～0x64	1	Set/Get	☐	☐	☐	☐				
室内相対湿度計測値	BA	0x00～0x64, 0xFD	1	Get			☐	☐				
室内温度計測値	BB	0x81～0x7D, 0x7E	1	Get			☐	☐				
外気温度計測値	BE	0x30～0xFE, 0x7E	1	Get			☐	☐				
加湿モード設定	C1	0x41, 0x42 ----- 0x41, 0x42	1	Set/Get	☐	☐	☐	☐				
加湿量設定	C4	0x31～0x38, 0x41 ----- 0x31～0x38, 0x41	1	Set/Get	☐	☐	☐	☐				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)