

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○をつける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○をつける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○をつける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○をつける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名

ガスメータ

オブジェクトコード

0x028201

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域                                                                                                                                                                              | サイズ<br>(Byte) | アクセス<br>ルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時<br>アナウンス | 備考 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|
|                 |        |                                                                                                                                                                                   |               |             | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |              |    |
| 動作状態            | 0x80   | 0x30<br>※ON固定                                                                                                                                                                     | 1             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 設置場所            | 0x81   | 2.2 設置場所プロパティ参照<br>1バイトのビットマップ情報のみ対応                                                                                                                                              | 1,17          | Set/Get     | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 規格Version情報     | 0x82   | 0x00 00 4A 00:APPENDIX Release J                                                                                                                                                  | 4             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 識別番号            | 0x83   | 0xFE 00 00 59 02 82 01 00 00 00 XX<br>XX XX XX XX XX<br>1バイト目:下位通信層IDフィールド<br>2~4バイト目:メーカーコード<br>5~6バイト目:クラス番号<br>7バイト目:インスタンス番号<br>8~11バイト目:未使用<br>12~17バイト目:MACアドレス(各0x00~0xFF) | 17            | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 異常発生状態          | 0x88   | 0x42                                                                                                                                                                              | 1             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| メーカーコード         | 0x8A   | (ECHONET コンソーシアムで規定。)<br>0x00 00 59:リンナイ株式会社                                                                                                                                      | 3             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 遠隔操作設定          | 0x93   | 0x41, 0x42                                                                                                                                                                        | 1             | Set/Get     | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D   | 0x03 80 81 88                                                                                                                                                                     | 4             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Set プロパティマップ    | 0x9E   | 0x02 81 93                                                                                                                                                                        | 3             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Get プロパティマップ    | 0x9F   | 0x0B 80 81 82 83 88 8A 93 9D 9E 9F E0                                                                                                                                             | 12            | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 積算ガス消費量計測値      | 0xE0   | 0x00000000 ~ 0x05F5E0FF                                                                                                                                                           | 4             | Get         | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)