

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。

・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。

・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 低圧スマート電力量メータ

オブジェクトコード 0x028801

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○		○	○	状態変化しない ため、状態時ア ナウンスは対象 外
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	・初期値は庭、 外周 (0x61) ・設置場所コー ド「0x01」は非 対応
規格Version情報	0x82			Get			○	○				APPENDIX Q.1
異常発生状態	0x88			Get			○	○		○	○	
メーカーコード	0x8A			Get			○	○				大井電気株式会 社
製造番号	0x8D			Get			○	○				
現在時刻設定	0x97			Get			○	○				
現在年月日設定	0x98			Get			○	○				
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
係数	0xD3			Get			○	○				
積算電力量有効桁数	0xD7			Get			○	○				
積算電力量計測値 (正方向計測値)	0xE0			Get			○	○				
積算電力量単位 (正 方向、逆方向計測 値)	0xE1			Get			○	○				
積算電力量計測値履 歴1 (正方向計測値)	0xE2			Get			○	○				
積算電力量計測値 (逆方向計測値)	0xE3			Get			○	○				

積算電力量計測値履歴1（逆方向計測値）	0xE4			Get				○	○				
積算履歴収集日1	0xE5			Set/Get	○	○	○	○					
瞬時電力計測値	0xE7			Get				○	○				
瞬時電流計測値	0xE8			Get				○	○				
定時積算電力量計測値（正方向計測値）	0xEA			Get				○	○	○			
定時積算電力量計測値（逆方向計測値）	0xEB			Get				○	○	○			
積算電力量計測値履歴2（正方向、逆方向計測値）	0xEC			Get				○	○				
積算履歴収集日2	0xED			Set/Get	○	○	○	○					

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)