

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○をつける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○をつける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○をつける。
・自発的にINFを送信する場合にも○をつける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x# #の# #部分のみの記載で可。

クラス名 燃料電池

オブジェクトコード 0x027C01

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30, 0x31	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
設置場所	0x81	2.2 設置場所プロパティ参照	1,17	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00 00 4A 00:APPENDIX ReleaseJ	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
識別番号	0x83	0xFE 00 00 59 02 7C 01 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX 1バイト目:下位通信層IDフィールド 2~4バイト目:メーカーコード 5~6バイト目:クラス番号 7バイト目:インスタンス番号 8~11バイト目:未使用 12~17バイト目:MACアドレス(各0x00~0xFF)	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカー異常コード	0x86	1バイト目:異常コード部のデータサイズを示す 2~4バイト目:メーカーコード 5バイト目以降:各メーカー独自の異常コード部	12	Get	—	—	○	○	—	○	○	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
メーカーコード	0x8A	(ECHONET コンソーシアムで規定。) 0x00 00 59:リッナイ株式会社	3	Get	—	—	○	○	—	—	—	
商品コード	0x8C	1~12バイト目:各0x00~0x7F メーカー独自規定	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x07 80 81 86 88 CB D1 D2	8	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマップ	0x9E	0x03 81 D1 D2	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマップ	0x9F	0x18 21 61 71 01 10 10 01 10 11 00 01 10 11 12 02 02	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	
定格発電出力	0xC2	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
瞬時発電電力計測値	0xC4	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
積算発電電力量計測値	0xC5	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
瞬時ガス消費量計測値	0xC7	0x0000~0xFFFFD	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
積算ガス消費量計測値	0xC8	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
発電動作状態	0xCB	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
宅内瞬時消費電力計測値	0xCC	0x00~0xFFFFD	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
宅内積算消費電力量計測値	0xCD	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
系統連系状態	0xD0	0x00, 0x02	1	Get	—	—	○	○	—	—	—	

発電要請時刻設定	0xD1	0x0000～0x173B173B, 0xFFFFFFFF	4	Set/Get	☐	☐	☐	☐	－	－	－	
指定発電状態	0xD2	0x41, 0x42	1	Set/Get	☐	☐	☐	☐	－	－	－	
残湯量計測値	0xE1	0x0000～0xFFFFD	2	Get	－	－	☐	☐	－	－	－	
タンク容量値	0xE2	0x0000～0xFFFFD	2	Get	－	－	☐	☐	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)