

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **ノードプロファイル**

オブジェクトコード **0x0EF001**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	—	—	○	○	—	○	○	変化しない
Version情報	0x82			Get	—	—	○	○	—	—	—	Version 1.12
識別番号	0x83			Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカーコード	0x8A			Get	—	—	○	○	—	—	—	
事業場コード	0x8B			Get	—	—	○	○	—	—	—	
商品コード	0x8C			Get	—	—	○	○	—	—	—	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードインスタンス 数	0xD3			Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードクラス数	0xD4			Get	—	—	○	○	—	—	—	
インスタンスリスト通知	0xD5			Anno	—	—	—	○	—	○	○	
自ノードインスタ ンスリストS	0xD6			Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードクラスリス トS	0xD7			Get	—	—	○	○	—	—	—	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)