

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、Set1, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INF_C, INF, 状変時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状変時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名

蓄電池

オブジェクトコード 0x027D01

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況(搭載分に○記載)						状変時アナウンス	備考
					Set1	SetC	Get	INF_REQ	INF_C	INF		
動作状態	80			Get			○	○			○	○
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○			○	○
規格Version情報	82			Get			○	○				
識別番号	83			Get			○	○				製造番号は ASCII表記
メーカ異常コード	86			Get			○	○				異常コード 部はASCII 表記
異常発生状態	88			Get			○	○			○	○
異常内容	89			Get			○	○				
メーカコード	8A			Get			○	○				
商品コード	8C			Get			○	○				ASCII表記
製造番号	8D			Get			○	○				ASCII表記
遠隔操作設定	93			Set/Get	○	○	○	○				
現在時刻設定	97			Get			○	○				
現在年月日設定	98			Get			○	○				
状変アナウンスプロ パティマップ	9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F			Get			○	○				
AC実効容量(充電)	A0			Get			○	○				
AC実効容量(放電)	A1			Get			○	○				
AC充電可能容量	A2			Get			○	○				
AC放電可能容量	A3			Get			○	○				
AC充電可能量	A4			Get			○	○				
AC放電可能量	A5			Get			○	○				
AC積算充電電力量計 測値	A8			Get			○	○				
AC積算放電電力量計 測値	A9			Get			○	○				

AC充電量設定値	AA			Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
AC放電量設定値	AB			Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
充電方式	C1			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
放電方式	C2			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
最小最大充電電力値	C8			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
最小最大放電電力値	C9			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
運転動作状態	CF			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
定格電力量	D0			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
瞬時充放電電力計測値	D3			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
積算放電電力量計測値	D6			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
積算充電電力量計測値	D8			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
運転モード設定	DA			Set/Get	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
系統連系状態	DB			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
最小最大充電電力値 (独立時)	DC			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
最小最大放電電力値 (独立時)	DD			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
蓄電残量1	E2			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
蓄電残量3	E4			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
劣化状態	E5			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
蓄電池タイプ	E6			Get			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)