

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **蓄電池クラス**

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル									搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1			
動作状態	0x80	Get 0x30~0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎		
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF Get 0x00~0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎		
規格Version情報	0x82	Get 0x00004700	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		
異常発生状態	0x88	Get 0x41~0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎		
メーカーコード	0x8A	Get 0x000057	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x05808188CFDA	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0E8081D7D9DAF0F4F5F6F8F9FAFBFC	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x27A1A1A1A1E0A0E082A380A18081030312	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		
運転動作状態	0xCF	Get 0x41~0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎		
定格電力量	0xD0	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	○	○	-	-	-	◎	◎		
定格容量	0xD1	Get 0x0000~0x7FFE	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	◎	◎		
定格電圧	0xD2	Get 0x0000~0x7FFE	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	◎	◎		
運転モード設定	0xDA	Set 0x41~0x44, 0x46 Get 0x41~0x44, 0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎		
蓄電残量1	0xE2	Get -	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	◎	◎		
蓄電残量2	0xE3	Get -	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	◎	◎		
蓄電残量3	0xE4	Get 0x00~0x64	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	◎	◎		
蓄電池タイプ	0xE6	Get 0x04	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	◎	◎		

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1~3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。