

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **蓄電池クラス**

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル									搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1			
動作状態	0x80	Get 0x30,0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set 0x00,0x01,0x08~0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	①/②	○	
		Get 0x00,0x01,0x08~0xFF			◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎
規格Version情報	0x82	Get 0x00004800	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
識別番号	0x83	Get 「0xFE,0x00,0x00,0x64,0x30,(有線LANのMACアドレス6バイト),(PCSユニット番号1バイト),0x00,0x00,0x00,0x00,0x00」	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000064	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
遠隔操作設定	0x93	Set 0x41,0x42	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	—	①/②	○	
		Get 0x41,0x42			○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
現在時刻設定	0x97	Get 0x00~0x17:0x00~0x3B (= 0~23):(= 0~59)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
現在年月日設定	0x98	Get 1~0x270F:1~0x0C:1~0x1F (=1~9999):(=1~12):(=1~31)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 「0x07,0x80,0x81,0x88,0xAA,0xAB,0xCF,0xDA」	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 「0x16,0x00,0x01,0x00,0x82,0x80,0x80,0x84,0x86,0x82,0x80,0x24,0x44,0x50,0x10,0x90,0x00」	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 「0x40,0xA5,0x85,0xC5,0xA7,0xC4,0xC4,0xE5,0x86,0xB7,0x95,0xA7,0xE4,0x71,0x33,0x93,0x92」	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC充電可能量	0xA4	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC放電可能量	0xA5	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set 「0x00000000」(0) 未設定 もしくは 「0x00000001~0x3B9AC9FF」 1~999,999,999(Wh)	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	①/②	○	
		Get 「0x00000000」(0) 未設定 もしくは 「0x00000001~0x3B9AC9FF」 1~999,999,999(Wh)			◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎
AC放電量設定値	0xAB	Set 「0x00000000」(0) 未設定 もしくは 「0x00000001~0x3B9AC9FF」 1~999,999,999(Wh)	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	①/②	○	
		Get 「0x00000000」(0) 未設定 もしくは 「0x00000001~0x3B9AC9FF」 1~999,999,999(Wh)			◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎
最小最大充電電力値	0xC8	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	○	
運転動作状態	0xCF	Get 0x42,0x43,0x44	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	○	
定格電力量	0xD0	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	—	◎	○	

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル									搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
定格容量	0xD1	Get -	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	②	-	非対応	
定格電圧	0xD2	Get -	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	②	-	非対応	
運転モード設定	0xDA	Set 0x42,0x43,0x44,0x46	1	Set	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	①/②	○		
		Get 0x42,0x43,0x44,0x46		Get											
系統連系状態	0xDB	Get 0x00,0x01,0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	②	○		
蓄電残量1	0xE2	Get 「0x00000000~0x3B9AC9FF」 0~999,999,999(Wh)	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	②	○		
蓄電残量2	0xE3	Get -	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	②	-	非対応	
蓄電残量3	0xE4	Get 0x00~0x64 (0~100%)	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	②	○		
蓄電池タイプ	0xE6	Get 0x04	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	②	○		

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1~3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。