

【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気自動車充電器クラス**

オブジェクトコード

**0x027E**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00-0xFF (0x01-0x07は設定不可)	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00-0xFF (0x01-0x07は設定不可)												
規格Version情報	0x82	Get Appendix K 0x00004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号	0x83	Get 0xFE00006C42???????????????????? ? 充放電器の製造番号	17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00006C	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x05808188C7DA	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0F81939798CDD7D9DAE7E9EAEBECE DEE	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x363131717370B071523351717051435252 0x3531317173703071523351717051435252 接続する機器でユーザ定義のみ異なる	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get 0x00-0x64	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
定格放電能力	0xC6	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get 車両未接続: 0x30, 車両接続(充電不可・放電不可): 0x40, 車両接続(充電可・放電不可): 0x41, 車両接続(充電不可・放電可): 0x42, 車両接続(充電可・放電可): 0x43 不定: 0xFF	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get 1-4byte: 0x00000000-0x3B9AC9FF 5-8byte: 0x00000000-0x3B9AC9FF	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get 1-4byte: 0x00000000-0x3B9AC9FF 5-8byte: 0x00000000-0x3B9AC9FF	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大充電電流値	0xCA	Get 1-2byte: 0x0000-0x7FFE 3-4byte: 0x0000-0x7FFE	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大放電電流値	0xCB	Get 1-2byte: 0x0000-0x7FFE 3-4byte: 0x0000-0x7FFE	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
充放電器タイプ	0xCC	Get DC_タイプAA(充放電可): 0x22	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set 接続確認: 0x10	1	Set	◎	◎	-	-	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
運転モード設定	0xDA	Set 充電: 0x42 放電: 0x43 待機: 0x44	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 充電: 0x42 放電: 0x43 待機: 0x44、その他: 0x40												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get 0x00-0x64	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両ID	0xE6	Get 1byte目: 0x00~0x18 2~25byte目: ASCIIコード (0x20~0x7E)	最大 25	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。