

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **蓄電池クラス**

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1		
動作状態	0x80	Get ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
設置場所	0x81	Set 0x00-0xFF 0x01~0x07を除く	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
		Get 0x00-0xFF 0x01~0x07を除く												
規格Version情報	0x82	Get Appendix K 0x00004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
識別番号	0x83	Get 0xFE00006C42???????????????????? ??	9 or 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
メーカーコード	0x8A	Get 0x00006C	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
遠隔操作設定	0x93	Set 公衆回線未経由操作: 0x41	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎
		Get 公衆回線経由操作: 0x42												
現在時刻設定	0x97	Get 現在時刻HH:MM 0x00~0x17:0x00~0x3B (=0~23): (=0~59)	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
現在年月日設定	0x98	Get 現在年月日YYYY:MM:DD 0x07D0~0x07F5:0x01~0x0C:0x01~ 0x1F (=2000~2037):(=1~12):(=1~31)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0A 808188AAABCFDAF0F2F4 0x0A 808188AAABCFDAF0F9FA 接続する機器でユーザ定義のみ異なる	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0D 81939798AAABDAE7E8EBECF2F4 0x0C81939798AAABDAE7E8EBECF8 接続する機器でユーザ定義のみ異なる	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x33 A525E527C4C461427715256461230212 0x35 A52565274446142F795A5E4E1230212 接続する機器でユーザ定義のみ異なる	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC実効容量(充電)	0xA0	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC実効容量(放電)	0xA1	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC充電可能容量	0xA2	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC放電可能容量	0xA3	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC充電可能量	0xA4	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC放電可能量	0xA5	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
AC充電量設定値	0xAA	Set 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
		Get 0x00000000~0x3B9AC9FF												
AC放電量設定値	0xAB	Set 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
		Get 0x00000000~0x3B9AC9FF												
最小最大充電電力値	0xC8	Get 1-4byte: 0x00000000~0x3B9AC9F6	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
		5-8byte: 0x00000000~0x3B9AC9F6												
最小最大放電電力値	0xC9	Get 1-4byte: 0x00000000~0x3B9AC9F6	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎
		5-8byte: 0x00000000~0x3B9AC9F6												
運転動作状態	0xCF	Get 充電: 0x42 放電: 0x43 待機: 0x44 その 他: 0x40	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎
定格電力量	0xD0	Get 0x00000000~0x000F41DC	4	Get	-	-	○	○	-	-	-	-	◎	◎
定格容量	0xD1	Get 0x0000~0x270F	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	-	◎	◎
定格電圧	0xD2	Get 0x0000~0x270F	2	Get	-	-	○	○	-	-	-	-	◎	◎
運転モード設定	0xDA	Set 充電: 0x42 放電: 0x43 待機: 0x44 自 動: 0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル									搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウ ンス	応答 時間 ※1			
系統連系状態	0xDB	Get	独立:0x01 系統連系(逆潮流不可):0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000~0x000F41DC	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00~0x64	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	Li電池: 0x04	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1~3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。