

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル									搭載 チェッ ク	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
動作状態	0x80	Get	ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
設置場所	0x81	Set	0x00(未設定)、0x58(屋内)、0x60(屋外)、 0x01～0x07はSet不可、0x51を応答する。 上記以外の値に関しては、Setできるが 0xFF(不定)になる。	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00(未設定)、0x58(屋内)、0x60(屋外)、 0xFF(不定)													
規格Version情報	0x82	Get	Appendix Q_rev1 0x00005101	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
識別番号	0x83	Get	0xFE00006C42???????????????????? 6～17バイトを乱数により生成	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x00006C	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	—		
現在時刻設定	0x97	Get	現在時刻HH:MM 0x00～0x17:0x00～0x3B (=0～23):(=0～59)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
現在年月日設定	0x98	Get	現在年月日YYYY:MM:DD 0x07D0～0x07F5:0x01～0x0C:0x01～ 0x1F (=2000～2037):(=1～12):(=1～31)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get	① 0x0E808188AAABC1C2CFDAF0F2F4F9F A ② 0x0C808188AAABC1C2CFDAF0F2F4	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x110011900080000062C22024444000000	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	① 0x38A515F525C4C46142F795A5E4E1230212 ②0x34A515F525C4C46142F715256461230212	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000～0x3B9AC9FF 0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000～0x3B9AC9FF 0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
充電方式	0xC1	Set	最大充電電力充電=0x01、 指定電力充電 =0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	最大充電電力充電=0x01、 指定電力充電 =0x03									○				
放電方式	0xC2	Set	最大放電電力放電=0x01、負荷追従放電 =0x02、指定電力放電 =0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	最大放電電力放電=0x01、負荷追従放電 =0x02、指定電力放電 =0x03									○				
最小最大充電電力値	0xC8	Get	1-4byte: 0x00000000～0x3B9AC9F6 5-8byte: 0x00000000～0x3B9AC9F6	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
最小最大放電電力値	0xC9	Get	1-4byte: 0x00000000～0x3B9AC9F6 5-8byte: 0x00000000～0x3B9AC9F6	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェッ ク	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1		
運転動作状態	0xCF	Get	充電: 0x42 放電:0x43 待機:0x44 その他:0x40	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000～0x000F41DC	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○	
定格容量	0xD1	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	—	
定格電圧	0xD2	Get	0x0000～0x270F	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○	
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電: 0x42 放電:0x43 待機:0x44 自 動:0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
系統連系状態	0xDB	Get	独立:0x01 系統連系(逆潮流不可):0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000～0x000F41DC	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	Li電池: 0x04	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
瞬時充放電電力計測値	0xD3	Get	0x00000000:停止時、待機時 0x00000001～0x3B9AC9FF:充電時 0xFFFFFFFF～0xC4653601:放電時	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○	
充電電力設定値	0xEB	Set	0x00000000～0x00000DAC	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○	
		Get	0x00000000～0x00000DAC											○	
放電電力設定値	0xEC	Set	0x00000000～0x00000DAC	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○	
		Get	0x00000000～0x00000DAC											○	

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。