オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　蓄電池　　オブジェクトコード　0x027D01

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載） SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
動作状態	0x80	0x30, 0x31	1	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
設置場所	0x81	0x00 , 0x08～0xFF	1	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00004D00	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83	1 バイト目：0xFE 2～4バイト目：0x000117 5～17バイト目： 0x00000000000000000000000000～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカ異常コード	0x86	1バイト目：0xDD 2～4バイト目：0x000117 5～225バイト目：各バイト0x00～0xFF	225	Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	
異常内容	0x89	0x0000,0x03FF	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカコード	0x8A	0x000117	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
製造番号	0x8D	ASCIIコード	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	
現在時刻設定	0x97	0x00 ～ 0x17：0x00 ～ 0x3B	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
現在年月日設定	0x98	0x0001～0x270F：0x01～0x0C：0x01～0x1F	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x09+ 0x80+0x81+0x88+0xAA+0xAB+ 0xC1+0xC2+0xCF+0xDA	10	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E	0x18+ 0x01+0x11+0x90+0x00+0x00+0x00+ 0x04+0x66+0x42+0x20+0xA4+0x44+ 0x50+0x50+0x50+0x00	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F	0x4C+ 0xA5+0xB5+0xF5+0xE5+0xE4+0xE4+ 0xE5+0xD6+0xF7+0x95+0xB5+0xF4+ 0x70+0x73+0x72+0xF2	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC実効容量（充電）	0xA0	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC実効容量（放電）	0xA1	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC 充電可能容量	0xA2	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC 放電可能容量	0xA3	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	

AC 充電可能量	0xA4	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC 放電可能量	0xA5	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC 充電上限設定	0xA6	0x00 ～ 0x64	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
AC 放電下限設定	0xA7	0x00 ～ 0x64	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
AC 充電量設定値	0xAA	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
AC 放電量設定値	0xAB	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
充電方式	0xC1	0x00 ～ 0x04	1	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
放電方式	0xC2	0x00 ～ 0x04	1	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
AC 定格電力量	0xC7	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大充電電力値	0xC8	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF： 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大放電電力値	0xC9	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF： 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大充電電流値	0xCA	0x0000～0x7FFE：0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大放電電流値	0xCB	0x0000～0x7FFE：0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
再連系許可設定	0xCC	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
運転許可設定	0xCD	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
自立運転許可設定	0xCE	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
運転動作状態	0xCF	0x40 ～ 0x46 , 0x48 ～ 0x49	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	
定格電力量	0xD0	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格容量	0xD1	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格電圧	0xD2	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電力計測値	0xD3	0xFFFFFFFF ～ 0xC4653601, 0x00000001 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電流計測値	0xD4	0xFFFF ～ 0x8001, 0x0001 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時充放電電圧計測値	0xD5	0xFFFF ～ 0x8001, 0x0001 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算放電電力量計測値	0xD6	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算放電電力量リセット設定	0xD7	0x00	1	Set	○	○	－	－	－	－	－	
積算充電電力量計測値	0xD8	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算充電電力量リセット設定	0xD9	0x00	1	Set	○	○	－	－	－	－	－	
運転モード設定	0xDA	0x40 ～ 0x46 , 0x48 ～ 0x49	1	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
系統連係状態	0xDB	0x00 ～ 0x02	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大充電電力値(独立時)	0xDC	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF： 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	

最小最大放電電力値(独立時)	0xDD	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF： 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大充電電流値(独立時)	0xDE	0x0000～0x7FFE：0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
最小最大放電電流値(独立時)	0xDF	0x0000～0x7FFE：0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
蓄電残量1	0xE2	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
蓄電残量2	0xE3	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
蓄電残量3	0xE4	0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
劣化状態	0xE5	0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
蓄電池タイプ	0xE6	0x00 ～ 0xFF	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
充電量設定値１	0xE7	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
放電量設定値１	0xE8	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
充電電力設定値	0xEB	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
放電電力設定値	0xEC	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
充電電流設定値	0xED	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
放電電流設定値	0xEE	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
定格電圧(独立時)	0xEF	0x0000 ～ 0x7FFE	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF0	各バイト：0x00 ～ 0xFF	14	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF1	各バイト：0x00 ～ 0xFF	52	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF2	各バイト：0x00 ～ 0xFF	10	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF3	各バイト：0x00 ～ 0xFF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF4	各バイト：0x00 ～ 0xFF	16	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF5	各バイト：0x00 ～ 0xFF	16	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF6	各バイト：0x00 ～ 0xFF	24	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF7	各バイト：0x00 ～ 0xFF	16	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF8	各バイト：0x00 ～ 0xFF	54	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xF9	各バイト：0x00 ～ 0xFF	88	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xFA	各バイト：0x00 ～ 0xFF	40	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xFB	各バイト：0x00 ～ 0xFF	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
ユーザ定義プロパティ	0xFF	0x0000 ～ 0xFFFF	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○

（該当する□に○を記入してください）