オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCｺｰﾄﾞ」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　住宅用太陽光発電　　オブジェクトコード　0x027901

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	ｻｲｽﾞ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30, 0x31	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
設置場所	0x81	2.2 設置場所プロパティ参照	1,17	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00005001	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83	0xFE00012Fから始まる17バイトの範囲で規定	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時消費電力計測値	0x84	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカ異常コード	0x86	1 ﾊﾞｲﾄ目：異常コード部のデータサイズを示す。 2～4 ﾊﾞｲﾄ目：メーカコード 5 ﾊﾞｲﾄ目以降：各メーカ独自の異常コード部	5-225	Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	
異常内容	0x89	2.5 異常内容プロパティ参照	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカコード	0x8A	0x00012F	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
製造番号	0x8D	12 ASCII code	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	
製造年月日	0x8E	YYMD(1 文字 1 ﾊﾞｲﾄ)で示す。 YY：西暦年(1999 年の場合:0x07CF) M：月(12 月の場合＝0x0C) D：日(20 日の場合＝0x14)	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
現在時刻設定	0x97	0x00～0x17：0x00～0x3B (＝0～23) ： (＝0～59)	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
現在年月日設定	0x98	1～0x270F：1～0x0C：1～0x1F (=1～9999)：(=1～12)：(=1～31)	4	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
積算運転時間	0x9A	1 バイト目：単位を示す 時：0x43 2～5 バイト目：1 バイト目に示される時間単位における経過時間を示す 0x00000000～0xFFFFFFFF (0～4294967295)	5	Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x04 80 81 88 B1	5	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E	0x07 81 97 98 A0 A1 C1 E9	8	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F	0x24 7D7D1D5119000102434103000003030 2 (80 81 82 83 84 86 88 89 8A 8D 8E 97 98 9A 9D 9E A0 A1 A2 B0 B1 B2 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 E0 E1 E3 E8	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	

出力制御設定１	0xA0	0x00 ～ 0x64	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
出力制御設定２	0xA1	0x0000 ～ 0x157C	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
余剰買取制御機能設定	0xA2	0x41, 0x42	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
出力制御スケジュール	0xB0	現在年月日(YYYY：MM：DD) +0x00～0x64(0～100%)×96(30分毎の値、2日分)	100	Get	－	－	○	○	－	－	－	
次回アクセス日時	0xB1	YYYYMMDDhhmmss 0x01～0x270F：0x01～0x0C： 0x01 ～ 0x1F： 0x00 ～ 0x17 ： 0x00～0x3B：0x00～0x3B (=1～9999)：(=1～12)：(=1～31) ：(=0~23)：(=0～59)：(=0～59)	7	Get	－	－	○	○	－	○	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	0x41, 0x42	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
上限クリップ設定値	0xB4	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
運転力率設定値	0xC0	0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
FIT 契約タイプ	0xC1	0x41, 0x42, 0x43	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
自家消費タイプ	0xC2	0x41, 0x42, 0x43	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
設備認定容量	0xC3	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
換算係数	0xC4	0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
系統連系状態	0xD0	0x00, 0x01, 0x02, 0x03	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
出力抑制状態	0xD1	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	
瞬時発電電力計測値	0xE0	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算発電電力量計測値	0xE1	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算売電電力量計測値	0xE3	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	
定格発電電力値(独立時)	0xE9	0x0000 ～ 0x157C	2	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(該当する□に○を記入してください)