オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　照明システム　　オブジェクトコード　0x02A301～ 0x02A308

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	
設置場所	0x81	0x00 ～ 0xFF, (1byte目が0x01である場合は以下 16byteで16 バイトで機器が設置されている場所の緯度・経度・高さの情報、又は上位8 バイトの値が「0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03」の場合は、下位8 バイトは国土地理院が定める場所情報コードに従うものとする。)	1 or 17	Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00, 0x00, 0x52, 0x03(R.3)	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83	0xFE, 0x00, 0x01, 0x41, 以下13byteを0x00 ～ 0xFFで使用	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88	0x42	1	Get	－	－	○	○	－	○	○	
会員ID／メーカコード	0x8A	0x00, 0x01, 0x41	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x03, 0x80, 0x81, 0x88	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E	0x02, 0x81, 0xC0	3	Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F	0x0B, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xC0, 0xC1	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	
シーン制御設定	0xC0	0x00 ～ 0x24	1	Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
シーン制御設定可能数	0xC1	0x24	1	Get	－	－	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(該当する口に○を記入してください)