【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	起動中=0x30,未起動中=0x31 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set	規格書の値域範囲に従う。 1byteで指定。もしくは、先頭1byte目が0x01(位置情報定義)の場合のみ、緯度、経度、高さを示す17byte指定となる。	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	初期値:0x00 搭載値域 1byte目:0x00,0x01,0x08～0xFF 2byte目～17byte目:緯度、経度、高さを指定(1byte目が0x01の場合のみ)												
規格Version情報	0x82	Get	4byteで指定。 初期値:0x00004800(Release H)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	規格書値域の範囲に従う。 初期値:0xFE000009XXXXXXXXXXXX027D0100000000 (XXXXXXXXXXXX:システムコントローラのMACアドレス)	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41,異常発生無=0x42 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	3byteで指定。 初期値:0x000009	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	非搭載	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	
		Get	非搭載												
現在時刻設定	0x97	Get	2byteで指定。 時:0x00～0x17(0～23) 分:0x00～0x3B(0～59) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	4byteで指定。 年:0x01～0x270F(1～9999) 月:0x01～0x0C(1～12) 日:0x01～0x1F(1～31) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	プロパティマップ記述形式(1)の形式で指定する。 初期値:0x07808188AAABCFDA	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	プロパティマップ記述形式(1)の形式で指定する。 初期値:0x08819798AAABD7D9DA	9	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	プロパティマップ記述形式(2)の形式で指定する。 初期値:0x2B0505456565256102371525250103031 2	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999,999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set	0x00000001～0x3B9AC9FF(1～999,999,999[Wh])	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	初期値:0x00000000												
AC放電量設定値	0xAB	Set	0x00000001～0x3B9AC9FF(1～999,999,999[Wh])	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	初期値:0x00000000												
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～ 999,999,999[W]) 8byteで指定。 初期値:0x00000000000002BC (最小値:0[W]、最大値:1400[W])	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～ 999,999,999[W]) 8byteで指定。 初期値:0x00000000000005DC (最小値:0[W]、最大値:3000[W])	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	充電=0x42,放電=0x43,待機=0x44,その他=0x40 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	非搭載	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
定格容量	0xD1	Get	非搭載	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
定格電圧	0xD2	Get	非搭載	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
運転モード設定	0xDA	Set	充電=0x42,放電=0x43,待機=0x44,自動=0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	充電=0x42,放電=0x43,待機=0x44,その他=0x40,自動=0x46 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。												
系統連系状態	0xDB	Get	独立=0x01,系統連系=0x00 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999999999[Wh]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1		
蓄電残量2	0xE3	Get	0x0000～0x7FFE(0～3,276.6[Ah]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64(0～100[%]) 初期値:システムコントローラ起動時の蓄電池の状態による。	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	タイプ=0x00～0xFF 初期値:0x04(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ)	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。