# 【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス　　オブジェクトコード 0x027D

| プロパティ名称 | EPCコード | | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | 搭載レベル SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状変時アナウンス | 応答時間※1 | 搭載チェック | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作状態 | 0x80 | Get | ON=0x30, OFF=0x31 | 1 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ② | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | Set | 0x60(屋外), 0x68(車庫), 0x70(ベランダ) | 1 or 17※3 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ①/② | ○ | |
| | | Get | 0x60(屋外), 0x68(車庫), 0x70(ベランダ) | | | | | | | | | | | | |
| 規格Version情報 | 0x82 | Get | 0x00,0x00,0x48,0x00 | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 識別番号 | 0x83 | Get | 0xFE + 0x00,0x00,0xAD + 社内製品区別コード(7バイト)＋MAC アドレス(6バイト) | 9 or 17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | Get | 0x41:有, 0x42:無 | 1 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ② | ○ | |
| メーカコード | 0x8A | Get | 0x00,0x00,0xAD | 3 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 遠隔操作設定 | 0x93 | Set | | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ①/② | — | |
| | | Get | | | | | | | | | | | | | |
| 現在時刻設定 | 0x97 | Get | 0x00～0x17：0x00～0x3B<br>(=0～23)：(=0～59) | 2 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 現在年月日設定 | 0x98 | Get | 現在年月日 YYYY：MM：DD<br>1～0x270F：1～0x0C：1～0x1F<br>(=1～9999)：(=1～12)：(=1～31) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 状変アナウンスプロパティマップ | 0x9D | Get | 0x07,0x80,0x81,0x88,0xAA,0xAB,0xCF,0xDA | 最大17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | Get | 0x04,0x81,0xAA,0xAB,0xDA | 最大17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | Get | 0x1C,0x05,0x05,0x05,0x05,0x44,0x04,0x40,0x02,0x17,0x14,0x25,0x24,0x00,0x02,0x02,0x12 | 最大17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC実効容量(充電) | 0xA0 | Get | 0x00000000～0x00002060<br>(0～8,288Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC実効容量(放電) | 0xA1 | Get | 0x00000000～0x00002060<br>(0～8,288Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC充電可能容量 | 0xA2 | Get | 0x00000000～0x00001E1C<br>(0～7,708Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC放電可能容量 | 0xA3 | Get | 0x00000000～0x00001E1C<br>(0～7,708Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC充電可能量 | 0xA4 | Get | 0x00000000～0x00001E1C<br>(0～7,708Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC放電可能量 | 0xA5 | Get | 0x00000000～0x00001E1C<br>(0～7,708Wh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC積算充電電力量計測値 | 0xA8 | Get | 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF<br>(0 ～ 999,999.999 kWh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC積算放電電力量計測値 | 0xA9 | Get | 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF<br>(0 ～ 999,999.999 kWh) | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| AC充電量設定値 | 0xAA | Set | 0x00000000：未設定<br>0x00000001～0x00001E1C (1～7,708Wh) | 4 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ①/② | ○ | |
| | | Get | 0x00000000：未設定<br>0x00000001～0x00001E1C (1～7,708Wh) | | | | | | | | | | | | |
| AC放電量設定値 | 0xAB | Set | 0x00000000：未設定<br>0x00000001～0x00001E1C (1～7,708Wh) | 4 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ①/② | ○ | |
| | | Get | 0x00000000：未設定<br>0x00000001～0x00001E1C (1～7,708Wh)) | | | | | | | | | | | | |
| 最小最大充電電力値 | 0xC8 | Get | 0x0000006400000FC8<br>(100Wh：4040 Wh) | 8 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 最小最大放電電力値 | 0xC9 | Get | 0x000000320000157C<br>(50Wh：5500 Wh) | 8 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ② | ○ | |
| 運転動作状態 | 0xCF | Get | 0x41: 急速充電,<br>0x42: 充電,<br>0x43: 放電,<br>0x44: 待機,<br>0x46: 自動,<br>0x40: その他 | 1 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ② | ○ | |
| 定格電力量 | 0xD0 | Get | | 4 | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ② | — | |
| 定格容量 | 0xD1 | Get | | 2 | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ② | — | |
| 定格電圧 | 0xD2 | Get | | 2 | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ② | — | |

| プロパティ名称 | EPCｺｰﾄﾞ | 搭載値域 | | サイズ(Byte) | ｱｸｾｽﾙｰﾙ | 搭載レベル | | | | | | | | 搭載ﾁｪｯｸ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状変時ｱﾅｳﾝｽ | 応答時間※1 | | |
| 運転モード設定 | 0xDA | Set | 0x41: 急速充電，<br>0x42: 充電，<br>0x43: 放電，<br>0x44: 待機，<br>0x46: 自動，<br>0x40: その他 | 1 | Set<br>Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | － | ◎ | ◎ | ①/② | ○ | |
| | | Get | 0x41: 急速充電，<br>0x42: 充電，<br>0x43: 放電，<br>0x44: 待機，<br>0x46: 自動，<br>0x40: その他 | | | | | | | | | | | | |
| 系統連系状態 | 0xDB | Get | 0x02 ( 逆潮流不可) | 1 | Get | － | － | ◎ | ◎ | － | － | － | ② | ○ | |
| 蓄電残量1 | 0xE2 | Get | | 4 | Get | － | － | ◎※2 | ◎※2 | － | － | － | ② | — | |
| 蓄電残量2 | 0xE3 | Get | | 2 | Get | － | － | ◎※2 | ◎※2 | － | － | － | ② | — | |
| 蓄電残量3 | 0xE4 | Get | 0x00 ～ 0x64 (0 ～ 100%) | 1 | Get | － | － | ◎※2 | ◎※2 | － | － | － | ② | ○ | |
| 蓄電池タイプ | 0xE6 | Get | 0x04 (ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ) | 1 | Get | － | － | ◎ | ◎ | － | － | － | ② | ○ | |

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。