【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ		搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間※1		
動作状態	0x80	Get	起動中＝ 0x30 未起動中＝ 0x31	1	Get	―	―	◎	◎	―	◎	◎	②	○	0x30固定
設置場所	0x81	Set Get	規格書 2.2設置場所プロパティ参照 規格書 2.2設置場所プロパティ参照	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	―	◎	◎	①/②	○	規格書記載の値が範囲(コントローラーの設定に依存)
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 4A 00	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	Release J
識別番号	0x83	Get	1byte目:0xFE 2～27byte:メーカールールにて規定	9 or 17	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	17Byte
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有＝ 0x41 異常発生無＝ 0x42	1	Get	―	―	◎	◎	―	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 0B	3	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	パナソニック株式会社
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	―	―	―	①/②	-	非搭載
現在時刻設定	0x97	Get	1byte目:0x00 ～ 0x17 2byte目:0x00 ～ 0x3B	2	Set Get	○	○	◎	◎	―	―	―	②	○	Set非対応
現在年月日設定	0x98	Get	1byte目:0x00 ～ 0x17 2byte目:0x00 ～ 0x3B	4	Set Get	○	○	◎	◎	―	―	―	②	○	Set非対応
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07 80 81 88 AA AB CF DA	最大17	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x04 81 AA AB DA	最大17	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1D 05 05 05 05 44 04 40 02 17 14 25 24 01 02 02 12	最大17	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0 ～ 999,999.999kWh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0 ～ 999,999.999kWh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF 0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	―	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF 0 ～ 999,999,999Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	―	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	最小:0 ～ 65,534,000Wh ＝00 00 00 00 ～ 0x 03 E7 F8 30 最大:0 ～ 65,534,000Wh ＝00 00 00 00 ～ 0x 03 E7 F8 30	8	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	最小:0 ～ 65534Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x00 00 FF FE 最大:0 ～ 65534Wh ＝0x00 00 00 00 ～ 0x00 00 FF FE	8	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	急速充電=0x41, 充電=0x42, 放電=0x43, 待機=0x44,テスト=0x45,自動= 0x46, 再起動=0x48,実行容量再計算処理 0x49, その他=0x40	1	Get	―	―	◎	◎	―	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get		4	Get	―	―	○	○	―	―	―	②	-	非搭載
定格容量	0xD1	Get		2	Get	―	―	○	○	―	―	―	②	-	非搭載
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	―	―	○	○	―	―	―	②	-	非搭載
運転モード設定	0xDA	Set Get	0x42=充電, 0x43=放電, 0x44=待機, 0x46=自動 0x42=充電, 0x43=放電, 0x44=待機, 0x46=自動	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	―	◎	◎	①/②	○	

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ (Byte)	ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ	搭載レベル							応答 時間 ※1	搭載 ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 ｱﾅｳﾝｽ			
系統連系状態	0xDB	Get	独立=0x01, 系統連系(逆潮流不可)=0x02	1	Get	−	−	◎	◎	−	−	−	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get		4	Get	−	−	◎※2	◎※2	−	−	−	②	-	非搭載
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	−	−	◎※2	◎※2	−	−	−	②	-	非搭載
蓄電残量3	0xE4	Get	0 〜 100% ＝0x00 〜 0x64	1	Get	−	−	◎※2	◎※2	−	−	−	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x00: 不明, 0x01: 鉛, 0x02: ニッケル水素, 0x03: ニッケルカドミウム, 0x04: リチウムイオン, 0x05: 亜鉛, 0x06: 充電アルカリ, 0x07〜0xFF: Reserved	1	Get	−	−	◎	◎	−	−	−	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2　蓄電残量1〜3のいずれかの搭載を必須とする。

※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。