【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D01

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	1バイトの場合:0x00, 0x08~0xFF 17バイトの場合:1バイト目は0x01。2バイト目以降はAPPENDIX[Echonet機器オブジェクト詳細規定]に規定された値を対応。 初期値は0x00	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○ ○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	0xFE0000AD000000000000000000000001~0xFE0000ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41,0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x0000AD	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	未対応	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－ －	
現在時刻設定	0x97	Get	HH:0x00~0x17 MM:0x00~0x3B	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	YYYY:0x01~0x270F MM:0x01~0x0C DD:0x01~0x1F	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07808188AAABDACF	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0581AAABDAFA	6	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1E05050505440440021714A52401020212	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x0000000000000000~0x3B9AC9FF3B9AC9FF (最小:0x00000000~0x3B9AC9FF 最大:0x00000000~0x3B9AC9FF)	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x0000000000000000~0x3B9AC9FF3B9AC9FF (最小:0x00000000~0x3B9AC9FF 最大:0x00000000~0x3B9AC9FF)	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	0x42,0x43,0x44	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	未対応	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
定格容量	0xD1	Get	未対応	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
定格電圧	0xD2	Get	未対応	2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
運転モード設定	0xDA	Set Get	0x42,0x43,0x44,0x46 0x42,0x43,0x44,0x46,0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
系統連系状態	0xDB	Get	0x01,0x02	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ (Byte)	ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載 ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 ｱﾅｳﾝｽ	応答 時間 ※1		
蓄電残量1	0xE2	Get	未対応	4	Get	―	―	◎※2	◎※2	―	―	―	②	-	
蓄電残量2	0xE3	Get	未対応	1	Get	―	―	◎※2	◎※2	―	―	―	②	-	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00~0x64	1	Get	―	―	◎※2	◎※2	―	―	―	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04	1	Get	―	―	◎	◎	―	―	―	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。