【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　電気自動車充放電器クラス　　オブジェクトコード　0x027E

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON＝0x30, OFF＝0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00-0xFF(0x01～0x07は設定不可) 0x00-0xFF(0x01～0x07は設定不可)	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get	Appendix J 0x00004A00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号	0x83	Get	1バイト目:0xFE、2～4バイト目:0x0000EB(メーカコード)、5～10バイト目:販売番号、 11バイト目:0x01、12～17バイト目:シリアルNo.	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有＝0x41, 異常発生無＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x0000EB	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x05 808188C7DA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0A 81939798CDDAEBECEDEE	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2B310151237030711233113170504252 52	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
定格放電能力	0xC6	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get	不定=0xFF 車両未接続=0x30 車両接続・充電不可・放電不可=0x40 車両接続・充電可・放電不可=0x41 車両接続・充電不可・放電可=0x42 車両接続・充電可・放電可=0x43 車両接続・状態不明=0x44	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	1～4byte:0x00000000 5～8byte:0x00000000～0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	1～4byte:0x00000000 5～8byte:0x00000000～0x3B9AC9FF	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大充電電流値	0xCA	Get	1～2byte:0x0000 3～4byte:0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大放電電流値	0xCB	Get	1～2byte:0x0000 3～4byte:0x0000～0x7FFE	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
充放電器タイプ	0xCC	Get	DC_タイプ AA(充放電可):0x22	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set	接続確認:0x10	1	Set	◎	◎	－	－	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電＝0x42, 放電＝0x43, 待機＝0x44, 停止=0x47, その他＝0x40 充電＝0x42, 放電＝0x43, 待機＝0x44, 停止=0x47, その他＝0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車両ID	0xE6	Get	0x00(固定、2バイト目以降は存在しない)	最大25	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。