【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス　　オブジェクトコード 0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30/0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00/0x08～0xFF 0x00/0x08～0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004B00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	下位通信層フィールド(1Byte:0xFE(固定)) + メーカコード (3Byte) + 製造番号(13Byte)	9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41/0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x000100	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
商品コード	0x8C	Get	0x00000000000000000000001000	12	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	
現在時刻設定	0x97	Get	HH(0x00～0x17):MM(0x00～0x3B)	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	YYYY(1～0x270F):MM(1～0x0C):DD(1～0x1F)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07 80 81 88 AA AB CF DA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x07 80 81 AA AB DA EB EC	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2425054525440460023714256441020212	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF 0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x0000000000000000 ～ 0x3B9AC9FF3B9AC9FF	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x0000000000000000 ～ 0x3B9AC9FF3B9AC9FF	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	充電(0x42)/放電(0x43)/待機(0x44)	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
定格容量	0xD1	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	－	
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電(0x42)/放電(0x43)/待機(0x44) 充電(0x42)/放電(0x43)/待機(0x44)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
系統連系状態	0xDB	Get	0x00/0x01/0x02	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	－	

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間※1		
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x04	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。