【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間※1		
動作状態	0x80	Get	ON :0x30 OFF:0x31	1	Get	–	–	◎	◎	–	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00～0xFF (ただし0x01~0x07は除く) 0x00～0xFF (ただし0x01~0x07は除く)	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	①/②	○ ○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00005000（Release P)	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
識別番号	0x83	Get	1ﾊﾞｲﾄ目　　:0xFE 2～4ﾊﾞｲﾄ目 ：メーカコード 5～17ﾊﾞｲﾄ目:ユニークID Sungrow定義	9 or 17	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有:0x41 異常発生無:0x42	1	Get	–	–	◎	◎	–	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0X000116	3	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	非対応 非対応	1	Set Get	○	○	○	○	–	–	–	①/②	-	
現在時刻設定	0x97	Get	現在時刻 hh:mm hh:0x00～0x17(0～23) mm:0x00～0x3B(0～59)	2	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	製造年月日 YYYY/MM/DD YYYY:0x07D0～0x0833(2000～2099) MM　:0x01～0x0C(1～12) DD　:0x01～0x1F(1～31)	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x09 80 81 88 AA AB C1 C2 CF DA	最大17	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0A 80 81 97 98 A7 AA AB DA EB EC	最大17	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2B 25 15 75 25 44 44 60 06 17 14 27 64 41 03 03 12	最大17	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
AC充電量設定値	0xAA	Set Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF 0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	①/②	○	
AC放電量設定値	0xAB	Set Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF 0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	①/②	○	
充電方式	0xC1	Set Get	非対応 0-4	1	Set Get	○	○	◎	◎	–	◎	◎	①/②	○	
放電方式	0xC2	Set Get	非対応 0-4	1	Set Get	○	○	◎	◎	–	◎	◎	①/②	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	8	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	8	Get	–	–	◎	◎	–	–	–	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	0x40/42/43/44/46	1	Get	–	–	◎	◎	–	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	–	–	○	○	–	–	–	②	○	
定格容量	0xD1	Get	非対応	2	Get	–	–	○	○	–	–	–	②	-	
定格電圧	0xD2	Get	0x0000 to 0x7FFE	2	Get	–	–	○	○	–	–	–	②	○	

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1		
運転モード設定	0xDA	Set Get	0x40/42/43/44/46 0x40/42/43/44/46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
系統連系状態	0xDB	Get	0-2	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	◯	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get	非対応	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	-	
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00 to 0x64	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	リチウムイオン　:0x04	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
瞬時充放電電力計測値	0xD3	Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
充電電力設定値	0xEB	Set Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF 0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	○	
放電電力設定値	0xEC	Set Get	0x00000000 to 0x3B9AC9FF 0x00000000 to 0x3B9AC9FF	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。