部	章	節	項	誤	正	備考	
	3	3	7	散水器(庭用)クラスのプロパティ一覧表の水やり間隔設定プロパティのデータ型 unsigned long	散水器(庭用)クラスのプロパティ一覧表の水やり間隔設定プロパティのデータ型 unsigned char		追加
	3	3	11	(8) 風呂給湯器燃焼状態 風呂自動モード時の浴槽の状態監視を行う。 風呂自動モード設定(風呂自動入:0x41)時の、風呂給湯器が燃焼状態であるか否かを、燃焼中有:0x41、燃焼中無:0x42で示す。 風呂給湯器燃焼状態は、給湯器と独立した風呂給湯器の燃焼状態を示し、給湯器燃焼状態(EPC:0xD0)とは独立した状態を示す。 風呂給湯器が無い給湯器においては、常に燃焼中無:0x42としプロパティを実装すること。 (9)風呂自動モード設定で「風呂自動入」の時の、風呂動作状態を示す。 湯張り中:湯張り、湯張り完了の目標温度設定値までの追い焚きを含む 保温中　:保温中状態の足し湯・追い焚き等を含む 風呂自動モード設定で「風呂自動解除」の時の、風呂給湯器燃焼状態は、「燃焼中無」になる。 ヒートポンプ式の場合は、圧縮機が動作中の場合に燃焼中有:0x41、停止中の場合に燃焼中無:0x42で示す。 また、熱交換器が一体型の場合、切り替え弁の状態に置き換えてもよい。	(8) 風呂給湯器燃焼状態 風呂給湯器が燃焼状態であるか否かを、燃焼中有:0x41、燃焼中無:0x42で示す。 風呂給湯器燃焼状態は、給湯器と独立した風呂給湯器の燃焼状態を示し、給湯器燃焼状態(EPC:0xD0)とは独立した状態を示す。 風呂給湯器が無い給湯器においては、常に燃焼中無:0x42としプロパティを実装すること。 ヒートポンプ式の場合は、圧縮機が動作中の場合に燃焼中有:0x41、停止中の場合に燃焼中無:0x42で示す。 また、熱交換器が一体型の場合、切り替え弁の状態に置き換えてもよい。		追加