

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								応答時間	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス				
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○		
		Get 0x00~0xFF		Get											
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,0x51,0x01	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00,0x00,0x54	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
商品コード	0x8C	Get 0x41,0x49,0x53,0x49,0x4E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒未満	○		
現在時刻設定	0x97	Set 非搭載	2	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—		
		Get 非搭載		Get											
現在年月日設定	0x98	Set 非搭載	4	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—		
		Get 非搭載		Get											
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0A,0x80,0x81,0x88,0xC4,0xCB,0xCC,0xD0,0xD1,0xD2,0xE1	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x04,0x81,0x93,0xD1,0xD2	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1B 21 71 71 13 10 10 01 00 01 01 10 11 13 02 02	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
定格発電出力	0xC2	Get 0x0000~0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get 0x0000~0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
積算発電電力量計測値	0xC5	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
発電動作状態	0xCB	Get 0x41~0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○		
系統連系状態	0xD0	Get 0x00~0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
発電要請時刻設定	0xD1	Set 0x00~0x17:0x00~0x3B:0x00~0x17:0x00~0x3B:0xFF:0xFF:0xFF:0xFF	4	Set	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
		Get 0x00~0x17:0x00~0x3B:0x00~0x17:0x00~0x3B:0xFF:0xFF:0xFF:0xFF		Get											
指定発電状態	0xD2	Set 0x41,0x42	1	Set	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○		
		Get 0x41,0x42		Get											

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。