

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須  
 である。  
 また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信す  
 る機能がある場合に○を付ける。  
 ここで、INF欄は、  
 ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
 ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **コントローラ** オブジェクトコード **0x05FF01**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	サービス搭載状況 (搭載分は○記載)						状態時 アナウ ンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	-	-	○	○	-	○	○	変化しない
設置場所	0x81			Set/G et	○	○	○	○	-	○	○	1バイトの みポート
規格Version情報	0x82			Get	-	-	○	○	-	-	-	APPENDI X I
メーカー異常コード	0x86			Get	-	-	○	○	-	-	-	変化しない
異常発生状態	0x88			Get	-	-	○	○	-	○	○	変化しない
異常内容	0x89			Get	-	-	○	○	-	-	-	変化しない
メーカーコード	0x8A			Get	-	-	○	○	-	-	-	シャープ株 式会社
事業場コード	0x8B			Get	-	-	○	○	-	-	-	
商品コード	0x8C			Get	-	-	○	○	-	-	-	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	-	-	○	○	-	-	-	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)