

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **住宅用太陽光発電** オブジェクトコード **0x027901~0x02797E**

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分(○)記載) |      |     |         |      |     | 状態時アナウンス | 備考         |
|-----------------|--------|------|-----------|---------|---------------------|------|-----|---------|------|-----|----------|------------|
|                 |        |      |           |         | SetI                | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |          |            |
| 動作状態            | 0x80   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |            |
| 設置場所            | 0x81   |      |           | Set/Get | ○                   | ○    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        | 1バイトのみポート  |
| 規格Version情報     | 0x82   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        | APPENDIX I |
| 識別番号            | 0x83   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| メーカー異常コード       | 0x86   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| 異常発生状態          | 0x88   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |            |
| 異常内容            | 0x89   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| メーカーコード         | 0x8A   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        | シャープ株式会社   |
| 事業場コード          | 0x8B   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| 製造番号            | 0x8D   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| Set プロパティマップ    | 0x9E   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| Get プロパティマップ    | 0x9F   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| 系統連系状態          | 0xD0   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |            |
| 瞬時発電電力計測値       | 0xE0   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |
| 積算発電電力量計測値      | 0xE1   |      |           | Get     | -                   | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |            |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)