

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
 また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
 ここで、INF欄は、
 ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
 ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。
 注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **分散型電源電力量メータ** オブジェクトコード **0x028E01**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Set/Get	○	○	○	○		○	○	Set値域も同じ
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	Set値域も同じ
規格Version 情報	0x82			Get			○	○				
識別番号	0x83			Get			○	○				
異常発生状態	0x88			Get			○	○		○	○	
メーカーコード	0x8A			Get			○	○				
商品コード	0x8C			Get			○	○				
現在時刻設定	0x97			Get			○	○				
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○				Set値域も同じ
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Set プロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Get プロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
機器種別	0xD0			Get			○	○				
機器ID	0xD1			Get			○	○				
公差階級	0xD2			Get			○	○				
積算電力量計測値履歴保持日数	0xD3			Get			○	○				
積算電力量単位	0xD4			Get			○	○				
積算履歴収集日	0xD5			Set/Get	○	○	○	○				Set値域も同じ
現在時分秒設定	0xDA			Set/Get	○	○	○	○				Set値域も同じ
時刻同期状態	0xDB			Get			○	○				
積算電力量計測値(交流入力)	0xE0			Get			○	○				

積算電力量計測値履歴(交流入力)	0xE1			Get				○	○								
積算電力量計測値(交流出力)	0xE2			Get				○	○								
積算電力量計測値履歴(交流出力)	0xE3			Get				○	○								
積算電力量計測値(自立出力)	0xE4			Get				○	○								
積算電力量計測値履歴(自立出力)	0xE5			Get				○	○								
定時積算電力量計測値(交流入力)	0xE6			Get				○	○								
定時積算電力量計測値(交流出力)	0xE7			Get				○	○								
定時積算電力量計測値(自立出力)	0xE8			Get				○	○								

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)