

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 瞬間式給湯器

オブジェクトコード 0x027201

| プロパティ名称          | EPC<br>コード | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte) | アクセス<br>ルール  | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時<br>アナウンス | 備考 |
|------------------|------------|------|---------------|--------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|
|                  |            |      |               |              | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |              |    |
| 動作状態             | 0x80       |      |               | Set/Get/Anno | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 設置場所             | 0x81       |      |               | Set/Get/Anno | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 規格Version情報      | 0x82       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 識別番号             | 0x83       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| メーカー異常コード        | 0x86       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 異常発生状態           | 0x88       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 異常内容             | 0x89       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| メーカーコード／会員ID     | 0x8A       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 商品コード            | 0x8C       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 製造番号             | 0x8D       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 遠隔操作設定           | 0x93       |      |               | Set/Get      | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 状態アナウンスプロパティマップ  | 0x9D       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Set プロパティマップ     | 0x9E       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Get プロパティマップ     | 0x9F       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 給湯器燃焼状態          | 0xD0       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 給湯温度設定値          | 0xD1       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂湯量設定4          | 0xD4       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂湯量設定4設定可能最大レベル | 0xD5       |      |               | Get          | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 風呂温度設定値          | 0xE1       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂給湯器燃焼状態        | 0xE2       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂自動モード設定        | 0xE3       |      |               | Set/Get/Anno | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂追い焚き動作設定       | 0xE4       |      |               | Set/Get/Anno | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 風呂足し湯動作設定        | 0xE5       |      |               | Get/Anno     | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |

|           |      |  |              |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------|------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 風呂ぬるめ動作設定 | 0xE6 |  | Get/A<br>nno | － | － | ○ | ○ | － | ○ | ○ |  |
| 風呂湯量設定2   | 0xE8 |  | Get/A<br>nno | － | － | ○ | ○ | － | ○ | ○ |  |
| 風呂動作状態監視  | 0xEF |  | Get/A<br>nno | － | － | ○ | ○ | － | ○ | ○ |  |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する□に○を記入してください)