

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○をつける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○をつける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○をつける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○をつける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x# #の# #部分のみの記載で可。

クラス名

瞬間式給湯器

オブジェクトコード

0x027201

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30, 0x31 ※下記条件下ではSetを受付ない。(SetCに対するSet_Resは応答) ①EPC[0xD1]≥0x32(給湯器温度設定値≥50℃以上)の場合の0x30(ON) ②給湯器に水(湯)が流れている場合の0x30(ON)と0x31(OFF)	1	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
設置場所	0x81	2.2 設置場所プロパティ参照 1バイトのビットマップ情報のみ対応	1,17	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
規格Version情報	0x82	0x00 00 4A 00:APPENDIX Release J	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
識別番号	0x83	0xFE 00 00 59 02 72 01 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX 1バイト目:下位通信層IDフィールド 2～4バイト目:メーカーコード 5～6バイト目:クラス番号 7バイト目:インスタンス番号(0x01～0x0A) 8～11バイト目:未使用 12～17バイト目:MACアドレス(各0x00～0xFF)	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカー異常コード	0x86	0x03 00 00 59 XX XX XX 5～7バイト目:各0x00～0x7F	7	Get	—	—	○	○	—	○	○	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
異常内容	0x89	2.5 異常内容プロパティ参照	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカーコード	0x8A	0x00 00 59	3	Get	—	—	○	○	—	—	—	
商品コード	0x8C	1～12バイト目:各0x00～0x7F	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	
製造番号	0x8D	1～12バイト目:各0x00～0x7F	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	
風呂自動 ON タイマ 予約設定	0x90	0x41, 0x42 ※下記条件下ではSetを受付ない。(SetCに対するSet_Resは不可応答) ・EPC[0x80]=0x31(動作状態=OFF)の場合	1	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
風呂自動 ON タイマ 時刻設定値	0x91	0～0x17: 0～0x3B (=0～23): (=0～59) ※下記条件下ではSet受付ない。(SetCに対するSet_Resは不可応答) ・EPC[0x80]=0x31(動作状態=OFF)の場合	2	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
遠隔操作設定	0x93	0x41, 0x42	1	Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D	0x0F 80 81 86 88 90 91 D0 D1 D4 E1 E2 E3 E4 EE EF	16	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマップ	0x9E	0x07 80 81 90 91 93 e3 e4	8	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマップ	0x9F	0x1a 23 63 41 43 60 20 01 00 01 01 01 00 01 03 42 42	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	

給湯器燃焼状態	0xD0	0x41, 0x42	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
給湯器温度設定値	0xD1	0x00～0x64	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
風呂湯量設定4	0xD4	0x01 ～ 0x0C	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
風呂湯量設定4設定 可能最大レベル	0xD5	0x0C ※最大レベル＝12固定	1	Get	—	—	○	○	—	—	—	
風呂温度設定値	0xE1	0x00～0x64	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	0x41, 0x42	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
風呂自動モード設定	0xE3	0x41, 0x42 ※下記条件下ではSetを受付ない。(SetCに 対するSet_Resは不可応答) ・EPC[0x80]=0x31(動作状態=OFF)の場合	1	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
風呂追い焚き動作設定	0xE4	0x41, 0x42 ※下記条件下ではSetを受付ない。(SetCに 対するSet_Resは不可応答) ・EPC[0x80]=0x31(動作状態=OFF)の場合	1	Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
風呂湯量設定3	0xEE	0x0000 ～ 0xFFFFD	2	Get	—	—	○	○	—	○	○	
風呂動作状態監視	0xEF	0x41, 0x42, 0x43	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)