

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は
必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送
信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 ノードプロファイル

オブジェクトコード 0x0EF001

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウ ンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30 ※ON固定	1	Get	—	—	○	○	—	○	○	
Version情報	0x82	0x01 0D 01 00 規格Version 1.13 規定電文形式	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	
識別番号	0x83	①22年度機モデル 0xFE 00 00 59 01 70 6D 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX ②25年度機モデル 0xFE 00 00 59 01 70 8E 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX 1バイト目:下位通信層IDフィールド 2～4バイト目:メーカーコード 5～7バイト目:モジュールマイコン識別コード 8～11バイト目:未使用 12～17バイト目:MACアドレス(各0x00～ 0xFF)	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカーコード	0x8A	(ECHONET コンソーシアムで規定。) 0x00 00 59:リンナイ株式会社	3	Get	—	—	○	○	—	—	—	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D	0x02 80 D5	3	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマップ	0x9E	0x00	1	Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマップ	0x9F	0x0B 80 82 83 8A 9D 9E 9F D3 D4 D6 D7	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードインスタンス 数	0xD3	0x000003～0x00000C	3	Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードクラス数	0xD4	0x0004～0x0007	2	Get	—	—	○	○	—	—	—	
インスタンスリスト通知	0xD5	1バイト目:0x03～0x0C 2バイト目以降:ECHONETオブジェクトコード (EOJ3 バイト)を列挙。	10-37	Anno	—	—	—	○	—	○	○	
自ノードインスタンスリ ストS	0xD6	1バイト目:0x03～0x0C 2バイト目以降:ECHONET オブジェクトコード (EOJ3 バイト)を列挙。	10-37	Get	—	—	○	○	—	—	—	
自ノードクラスリス トS	0xD7	1 バイト目:0x03～0x06 2 バイト目以降:クラスコード (EOJ の 上位 2 バイト) を列挙。 ※瞬間式給湯器クラス、水流量メータクラ ス、ガスメータクラスは無条件で有効 ※燃料電池クラスは燃料電池タンクが接続 されている場合に有効 ※浴室暖房乾燥機クラス、床暖房クラスは 熱源機に機器が接続されている場合に有効	7-13	Get	—	—	○	○	—	—	—	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)