

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、Set1, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INF_C, INF, 状変時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

・状変時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。

・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。

・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名

電気温水器

オブジェクトコード 0x026B01

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状変時アナウンス	備考
					Set1	SetC	Get	INF_REQ	INF_C	INF		
動作状態	0x80			Get	—	—	○	○	—	○	○	本プロパティは起動後に変化が無い。
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	—	—	○	○	—	—	—	
瞬時消費電力計測値	0x84			Get	—	—	○	○	—	—	—	
積算消費電力量計測値	0x85			Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーク異常コード	0x86			Get	—	—	○	○	—	—	—	
異常発生状態	0x88			Get	—	—	○	○	—	○	○	
異常内容	0x89			Get	—	—	○	○	—	—	—	
メークコード	0x8A			Get	—	—	○	○	—	—	—	
商品コード	0x8C			Get	—	—	○	○	—	—	—	
節電動作設定	0x8F			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
ON タイマ予約設定	0x90			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
ON タイマ時刻設定値	0x91			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	—	—	○	○	—	—	—	
沸き上げ自動設定	0xB0			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
沸き上げ中状態	0xB2			Get	—	—	○	○	—	○	○	
手動沸き上げ停止日数設定値	0xB4			Get	—	—	○	○	—	—	—	

手動沸き上げOFF タイマ相対時間設定値	0xB5			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
昼間沸き増し許可設定	0xC0			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
給湯中状態	0xC3			Get	-	-	○	○	-	○	○	
風呂保温運転相対時間設定値	0xC4			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
エネルギーshift参加状態	0xC7			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8			Get	-	-	○	○	-	-	-	
エネルギーshift回数	0xC9			Get	-	-	○	○	-	-	-	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB			Get	-	-	○	○	-	-	-	
時間当たり消費電力量1	0xCC			Get	-	-	○	○	-	-	-	
給湯温度設定値	0xD1			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
風呂温度設定値	0xD3			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
余剰電力量予測値	0xD9			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
残湯量計測値	0xE1			Get	-	-	○	○	-	-	-	
タンク容量値	0xE2			Get	-	-	○	○	-	-	-	
風呂自動モード設定	0xE3			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
浴室優先設定	0xE9			Get	-	-	○	○	-	-	-	
風呂動作状態監視	0xEA			Get	-	-	○	○	-	○	○	
風呂湯量設定3	0xEE			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)