

【PV-PV-A3-2】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル							状態時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	INF				
動作状態	0x80	Get 発電中(0x30) 停止中(0x31)	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	
設置場所	0x81	Set 未設定:0x00 またはSetされた値 Get 未設定:0x00 またはSetされた値	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎
規格Version情報	0x82	Get 0x00004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
識別番号	0x83	Get 0xFE00003B住宅用太陽光の製造番号(ユニークな値)	9 or 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有(0x41) 異常発生無し(0x42)	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00003B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
遠隔操作設定	0x93	Set 公衆回線経由操作(0x42) Get 公衆回線経由操作(0x42)	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎	0x42 固定
現在時刻設定	0x97	Get 現在時刻HH:MM	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
現在年月日設定	0x98	Get 現在年月日YYYY:MM:DD	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x04808188B1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0881939798A0A1A2C1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x226D7D1D1B180001024341010001030202	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
出力制御設定1	0xA0	Set 0x00 から0x64 Get 0x00 から0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	
出力制御設定2	0xA1	Set 0x0000 から0xFFFF(0 から65533) Get 0x0000 から0xFFFF(0 から65533)	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get 0x41	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	0x41 固定
出力制御スケジュール	0xB0	Get 現在年月日(YYYY:MM:DD)+0x00 から0x64(0 から100%)×96 未設定の場合:0xFFFFF...FF(100バイト)	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
次回アクセス日時	0xB1	Get YYYYMMDDhhmmss 未設定の場合:0xFFFFFFFFFFFFFFFF	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	◎	◎	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get 0x41	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
上限クリップ設定値	0xB4	Get 0x0000 から0xFFFF(0 から65533) 未設定の場合:0xFFFF	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
FIT契約タイプ	0xC1	Set 0x43 Get 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	0x43 固定
自家消費タイプ	0xC2	Get 0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	0x43 固定
設備認定容量	0xC3	Get 0x0000から0xFFFF 0xFFFFは未設定	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎	
換算係数	0xC4	Get 0x00から0x64	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎	
系統連系状態	0xD0	Get 逆潮流可 0x00 状態を独立 0x01 逆潮流不可 0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
出力抑制状態	0xD1	Get 0x41 または0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000から0xFFFF 0xFFFFはオーバーフロー	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0から999,999,999(0x3B9AC9FF)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get 0x0000から0xFFFF(0から65533) 0xFFFFは未設定	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。

※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。

※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。

※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。