

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 ア ナ ウ ス	応答 時 間		
動作状態	0x80	Set ON=0x30 OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 同上												
設置場所	0x81	Set APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細設 定 設置プロパティに記載されている値域。	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 同上												
規格Version情報	0x82	Get 1 バイト目:0x00 2 バイト目:0x00 3 バイト目:0x4B(Appendix K) 4 バイト目:0x00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有 0x41 異常発生無 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000006	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 1バイト目 0x06 2バイト目以降 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 1バイト目 0x0C 2バイト目以降 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA1 0xA3 0xA4 0xA5 0xB0 0xB3 0xD0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 1バイト目 0x18 2バイト目以降 0xD005010D040501000101030900020A03 # (0x80 0x81 0x82 0x83 0x85 0x86 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8F 0x9A 0x9D 0x9E 0x9F 0xA0 0xA1 0xA3 0xA4 0xA5 0xB0 0xB3 0xBB 0xBE)	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 1バイト目:0xFE 2バイト以降:固定番号フィールド 000006 (3byte)+独自の規定(13byte)	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未 満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 1バイト目:0x06 2~4バイト目:0x000006 5バイト目以降:独自の規定(6byte)	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未 満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細設 定 異常内容に記載されている値域。	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未 満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 同上												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42 通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)=0x61 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)=0x62	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未 満	○	Get は 非 対 応
		Get 非対応												
運転モード設定	0xB0	Set 自動 = 0x41 / 冷房 = 0x42 暖房 = 0x43 / 除湿 = 0x44 送風 = 0x45 / その他 = 0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 同上												
温度設定値	0xB3	Set 0x00~0x32(0~50℃)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
		Get 同上												
室内温度計測値	0xBB	Get 0x81~0x7D(-127~125℃)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未 満	○	
風量設定	0xA0	Set 風量自動設定=0x41 風量レベル=0x31~0x38	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 同上												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。