

【PV-PV-A3-2】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPCコード	搭載領域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル										搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1				
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set	設置場所プロパティ数値	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	①/②	○	
		Get	設置場所プロパティ数値													
規格Version情報	0x82	Get	0x00:0x00:0x4B:0x00 (=0):(=0):(='K'):(=0)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
識別番号	0x83	Get	1~4 バイト: 0xFE000080: 5~17 バイト: 製造番号	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	②	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x000080	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	-	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	①/②	-	
		Get	-													
現在時刻設定	0x97	Get	0x00~0x17:0x00~0x3B (=0~23):(=0~59)	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1~0x270F:1~0x0C:1~0x1F (=1~9999):(=1~12):(=1~31)	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04808188B1	5	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0780819798A0A1C1	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1F6D7D1D19180000024300010001 030302	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set	0x00~0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	①/②	○	
		Get	0x00~0x64													
出力制御設定2	0xA1	Set	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	①/②	○	
		Get	0x0000 ~ 0xFFFFD													
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	現在年月日(YYYY:MM:DD) +0x00~0x64(0~100%)×96(30分毎の値、2日分)	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	YYYYMMDDhhmmss 0x01~0x270F:0x01~0x0C: 0x01 ~ 0x1F: 0x00 ~ 0x17 : 0x00~0x3B:0x00~0x3B (=1~9999):(=1~12):(=1~31) :(=0~23):(=0~59):(=0~59)	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set	0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	①/②	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43													
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x41, 0x42, 0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	②	○	
換算係数	0xC4	Get	0x00 ~ 0x64	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	②	○	
系統連系状態	0xD0	Get	0x00, 0x01	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。