

【SC-SC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **業務用ショーケースクラス**

オブジェクトコード **0x03CE**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set — Get 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	Set非対 応
設置場所	0x81	Set 0x00, 0x08 ~ 0xFF Get 0x00, 0x08 ~ 0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004D00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00011C	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x06 + 0x80 + 0x81 + 0x88 + 0xB0 + 0xE0 + 0xE1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x05 + 0x81 + 0xB0 + 0xED + 0xEE + 0xEF	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1D + 0x69 + 0x61 + 0x61 + 0x60 + 0x60 + 0x40 + 0x40 + 0x40 + 0x01 + 0x00 + 0x11 + 0x40 + 0x40 + 0x4A + 0x42 + 0x42	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	9 or 17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満		
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	最大 225	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満		
異常内容(オプション)	0x89	Get	2	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満		
運転モード設定	0xB0	Set 0x41, 0x43 Get 0x41, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
グループ情報	0xCA	Get 0x00	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
庫内照明動作状態	0xE0	Set — Get 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	Set非対 応
庫外照明動作状態	0xE1	Set — Get 0x30	1	Set Get	○	○	○	○	—	○	◎	20秒 未満	○	Set非対 応
庫内温度計測値	0xE3	Get 0x81 ~ 0x7D	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
ヒーターモード	0xE7	Get 0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	20秒 未満	○	
庫内温度設定値	0xEF	Set 0xE2 ~ 0x1B Get 0xE2 ~ 0x1B	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
ショーケースタイプ情報	0xD0	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
ドアタイプ情報	0xD1	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
ショーケース構成情報	0xD2	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
ショーケース形状情報	0xD3	Get 0x45, 0x47, 0x49, 0x4A	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
庫内温度帯情報	0xD4	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 ホット機能のあるショーケースのみ、搭載必須とする