【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気自動車充放電器クラス オブジェクトコード 0x027E

						搭載レベル									
プロパティ名称	EPC コート*		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセスルール	SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答 時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON=0x30、OFF=0x31	1	Get	_	_	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
設置場所	0x81	Set	0x00, 0x08~0xFF	1	Set	0							20秒	0	
	UXOI	Get	0x00, 0x08~0xFF	1	Get	0	0	©	0		©	0	未満		
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 50 00	4	Get	-	_	0	0	-	-	-	20秒 未満	0	
識別番号	0x83		1byte目:0xFE 2-4byte目:メーカコード 5-17byte目:メーカルールにて規定	17	Get	ı		0	0	_	-	-	20秒 未満	0	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41、異常発生無=0x42	1	Get	-	1	0	0	-	0	0	20秒 未満	0	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 9F	3	Get	-	_	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
商品コード	0x8C	Get	商品コード 12Byte	12	Get	ı	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
製造番号	0x8D	Get	製造番号 12Byte	12	Get	-	1	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
現在時刻設定	0x97	Get	1byte目: 0x00~0x17 (0~23時) 2byte目: 0x00~0x3B (0~59分)	2	Get	ı	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
現在年月日設定	0x98		1,2byte目:0x00 01~0x27 0F (1~9999年) 3byte目: 0x01~0x0C (1~12月) 4byte目: 0x01~0x1F (0~31日)	4	Get			0	0		_	-	20秒 未満	0	
状変アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get	0x07 80 81 88 C7 DA DC DD	8	Get	-	_	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x05 81 CD DA EB EC	6	Get	-	-	0	0	-	-		20秒 未満	0	
Getプロパティマップ	0x9F		0x23 31 01 51 01 50 10 50 12 13 10 31 50 71 23 12 12	17	Get	-	_	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	-	-	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2		0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	ı	-	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get	0x00~0x64 (0~100%)	1	Get	l		0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
定格充電能力	0xC5	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999W)	4	Get	-	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
定格放電能力	0xC6	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999W)	4	Get	ı	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get	不定=0xFF 車両未接続=0x30 車両接続・充電可・放電不可=0x41 車両接続・充電不可・放電可=0x42 車両接続・充電可・放電可=0x43	1	Get	-	_	©	©	_	©	©	20秒 未満	0	
最小最大充電電力値	0xC8		0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999W)	8	Get	-	-	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
最小最大放電電力値	0xC9		0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999W)	8	Get	-	_	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
最小最大充電電流値	0xCA		0x0000~0x7FFE (0~3,276.6A)	4	Get	-	_	0	0	-	-	_	20秒 未満	0	
最小最大放電電流値	0xCB	Get	0x0000~0x7FFE (0~3,276.6A)	4	Get	_	_	0	0	_	_	-	20秒 未満	0	
充放電器タイプ	0xCC	Get	DC_タイプ AA(充放電可) = 0x22	1	Get	_	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
車両接続確認	0xCD	Set	接続確認=0x10	1	Set	0	0		_	_	_	_	20秒 未満	0	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	-	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
車載電池の充電可能残容量 値	0xCF		0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	-	_	0	0	_	-	_	20秒 未満	0	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	-	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電=0x42、放電=0x43、待機=0x44、停止 =0x47 充電=0x42、放電=0x43、待機=0x44、停止 =0x47、準備=0x48(Getのみ)	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	

プロパティ名称	EPC =-\		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル									
						SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答 時間	搭載チェック	備考
充電方式	0xDC	Set	対応なし 	1	Set Get	_	_	0	©	_	0	0	20秒 未満	0	Get の
		Get	指定電力充電=0x03		Get										み
放電方式	0xDD	Set	対応なし	1	Set Get	-	_	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	Get の
		Get	指定電力放電=0x03												み
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Get	-	_	0	0	_	ı	_	20秒 未満	0	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	0x00~0x64 (0~100%)	1	Get	_	_	0	0	-	l	_	20秒 未満	0	
車両ID	0xE6	Get	0x00	1	Get	-	_	0	0	1	l	_	20秒 未満	0	
充電電力設定値	0xEB	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Set/Ge t	_	_	0	0	_		_	20秒 未満	0	
放電電力設定値	0xEC		0x00000000~0x3B9AC9FF (0~999,999,999Wh)	4	Set/Ge t	_	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	

^{※1 17}バイトのプロパティの搭載はオプションとする。