

【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気自動車充電器クラス**

オブジェクトコード

0x027E

プロパティ名称	EPCコード	搭載領域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル									搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間			
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set	設置場所プロパティ数値	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	設置場所プロパティ数値												
規格Version情報	0x82	Get	0x00:0x00:0x50:0x01 (=0):(=0):(=P'):(=1)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号	0x83	Get	1~4 バイト:0xFE000080: 5~17 バイト:製造番号	17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x000080	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x08808188C7DADCDE5	9	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x11 81010000808080428200604060300000	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x34 b1815121f0f0f052b390717071231312	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get	0x00~0x64	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
定格放電能力	0xC6	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続・充電可否状態	0xC7	Get	0xFF, 0x30, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	(0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	(0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大充電電流値	0xCA	Get	(0x0000 ~ 0x7FFE)×2	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
最小最大放電電流値	0xCB	Get	(0x0000 ~ 0x7FFE)×2	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
充電器タイプ	0xCC	Get	0x22	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set	0x10	1	Set	◎	◎	-	-	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
運転モード設定	0xDA	Set	0x42, 0x43, 0x44, 0x49, 0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x42, 0x43, 0x44, 0x48, 0x49, 0x40												
充電方式	0xDC	Set	0x01, 0x02, 0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x01, 0x02, 0x03												
放電方式	0xDD	Set	0x01, 0x02, 0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x01, 0x02, 0x03												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	0x00 ~ 0x64	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考	
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間			
車両ID	0xE6	Get	0x00	最大 25	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。