

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル										搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1				
動作状態	0x80	Get	0x30、0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○			
設置場所	0x81	Set Get	0x00～0xFF 0x00～0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○			
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 52 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
識別番号	0x83	Get	1byte:0xFE 2-17byte:メーカールールにて規定	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
異常発生状態	0x88	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○			
異常発生内容	0x89	Get	0x00 00, 0x00 09, 0x00 6F	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 00 64	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
商品コード	0x8C	Get	メーカールールにて規定	12	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②				
現在時刻設定	0x97	Get	1byte:0x00～0x17 2byte:0x00～0x3B	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○			
現在年月日設定	0x98	Get	1,2byte:0x07 E9～0x08 33 3byte:0x01～0x0C 4byte:0x01～0x1F	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04 80 81 88 B1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x03 81 A0 C1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1B 6D 79 1D 11 08 00 00 02 43 01 01 00 01 02 02 02	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
出力制御設定1	0xA0	Set Get	0x00～0x64 0x00～0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	—	—	①/②	○			
出力制御設定2	0xA1	Set Get		2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	—	—	①/②				
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	②	○			
出力制御スケジュール	0xB0	Get	1,2byte:0x07 E9～0x08 33, 0xFF FF 3byte:0x01～0x0C, 0xFF 4byte:0x01～0x1F, 0xFF 5byte以降:0x00～0x64 *96, 0xFF *96	100	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○			
次回アクセス日時	0xB1	Get	1,2byte:0x07 E9～0x08 33, 0xFF FF 3byte:0x01～0x0C, 0xFF 4byte:0x01～0x1F, 0xFF 5byte:0x00～0x17, 0xFF 6byte:0x00～0x3B, 0xFF 7byte:0x00～0x3B, 0xFF	7	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	◎※2	◎※2	②	○			
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○			
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0xFF FF	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○			
FIT契約タイプ	0xC1	Set Get	0x41、0x42、0x43 0x41、0x42、0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	①/②	○			
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x43	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
設備認定容量	0xC3	Get	0x00 00～0xFF FD、0xFF FF	2	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	○			
換算係数	0xC4	Get		1	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②				
系統連系状態	0xD0	Get	0x00、0x01、0x02、0x03	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41、0x42、0x44、0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x00 00～0xFF EF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get	0x00 00～0xFF FD、0xFF FF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。

※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。

※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。

プロパティ名称	EPC コード*	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェッ ク	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1		

※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。