

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気温水器クラス

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get	0x30 (固定)	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set	0x00 ～ 0xFF ※0x01～0x07は除く	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x00 ～ 0xFF ※0x01～0x07は除く												
規格Version情報	0x82	Get	0x00 0x00 0x50 0x00 (固定)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 0x00 0x08 (固定)	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	[フルオート機] 0x07 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3 0xEA [オート機] 0x07 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3 0xEA	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	[フルオート機] 0x0F 0x81 0x8F 0x90 0x91 0x93 0x97 0x98 0xB0 0xB4 0xB6 0xC0 0xC7 0xCA 0xE3 0xEA [オート機] 0x0E 0x81 0x8F 0x90 0x91 0x93 0x97 0x98 0xB0 0xB4 0xB6 0xC0 0xC7 0xCA 0xE3□	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	[フルオート機] 0x2C 0x1B 0x6B 0x49 0x73 0x79 0x61 0x48 0x12 0x13 0x51 0x51 0x10 0x10 0x02 0x02 0x03 [オート機] 0x2A 0x1B 0x6B 0x49 0x73 0x29 0x61 0x48 0x12 0x13 0x51 0x51 0x10 0x10 0x02 0x02 0x03	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE 0x00 0x00 0x08 XX XX XX XX XX XX 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 : メーカーコード XX～ : アダプタのMACアドレス	9 or 17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	不可応答	最大 225	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	—	
異常内容(オプション)	0x89	Get	0x0000 ～ 0xFFFF	2	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	0x41, 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x41, 0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43												
沸き上げ中状態	0xB2	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set	0x41, 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x41, 0x42												
給湯中状態	0xC3	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒未 満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set	0x41, 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x41, 0x42												
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set Get	0x00, 0x01 0x00, 0x01	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get	0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x01	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get	0x01 (固定)	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set	0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x00, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11												
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き 上げ予測電力量	0xCB	Get	0x00000000 ～ 0xFFFFFFFF	16	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get	0x0000 ～ 0xFFFF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set	不可応答	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	—	—	20秒 未満	—	
		Get	不可応答												
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き 上げ予測電力量	0xCE	Get	不可応答	12	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	20秒 未満	—	
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get	不可応答	6	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	20秒 未満	—	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須