

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 燃料電池クラス

オブジェクトコード 0x027C

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未 満	○	
設置場所	0x81	Set	2.2 設置場所プロパティ参照	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未 満	○	
		Get	2.2 設置場所プロパティ参照												
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 4A 00:APPENDIX ReleaseJ	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未 満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	(ECHONET コンソーシアムで規定。) 0x00 00 59:リンナイ株式会社	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
商品コード	0x8C	Get	1～12バイト目:各0x00～0x7F メーカー独自規定	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒 未 満	○	
現在時刻設定	0x97	Set		2	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未 満	—	
		Get													
現在年月日設定	0x98	Set		4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未 満	—	
		Get													
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get	0x05 80 81 86 88 CB	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x03 81 D1 D2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x18 21 61 71 01 10 10 01 10 11 00 01 10 11 12 02 02	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
定格発電出力	0xC2	Get	0x0000 ～ 0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get	0x0000 ～ 0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
積算発電電力量計測値	0xC5	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
発電動作状態	0xCB	Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未 満	○	
系統連系状態	0xD0	Get	0x00,0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
発電要請時刻設定	0xD1	Set	0x0000～0x173B173B, 0xFFFFFFFF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
		Get	0x0000～0x173B173B, 0xFFFFFFFF												
指定発電状態	0xD2	Set	0x41, 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未 満	○	
		Get	0x41, 0x42												

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。