

業務用ショーケース・EMSコントローラ間 アプリケーション通信インタフェース仕様書Ver.1.00

章	節	項	誤	正	備考
3	3	1	図3-9中: 以下の内の4つの任意のプロパティ ・ 0x80:動作状態 ・ 0xB0:運転モード設定 ・ 0xB3:温度設定値 ・ 0xBB:室内機温度計測値(オプション) ・ 0xAC:サーモ状態 ・ 0xAE:自動運転時運転モード状態 ・ 0xCA:グループ情報 ・ 0xDB:室内機消費電力範囲(オプション)	以下の内の4つの任意のプロパティ ・ 0x80:動作状態 ・ 0xB0:運転モード設定 ・ 0xE0:庫内照明動作状態 ・ 0xE1:庫外照明動作状態(オプション) ・ 0xE3:庫内温度計測値 ・ 0xE7:ヒーターモード(ホット機能ある場合のみ必須) ・ 0xEF:庫内温度設定値	2箇所あり