オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、（条件によっては送信しない場合でも）必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。
注）「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　ノードプロファイル　　オブジェクトコード　0x0EF001

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30	1	Get			○	○		○	○	変化しない
Version情報	0x82	0x010C0100	4	Get			○	○				
識別番号	0x83	0xFE0000DCxxxxxx00xx...はMACアドレス6バイトと、末尾は0x00で埋める。	17	Get			○	○				
メーカコード	0x8A	0x0000DC	3	Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x0280D5	3	Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E	0x00	1	Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F	0x0B8082838A9D9E9FD3D4D6D7	12	Get			○	○				
自ノードインスタンス数	0xD3	0x000001	3	Get			○	○				
自ノードクラス数	0xD4	0x0002	2	Get			○	○				
インスタンスリスト通知	0xD5	0x0105FF01	4	Anno				○		○	○	
自ノードインスタンスリストS	0xD6	0x0105FF01	4	Get			○	○				
自ノードクラスリストS	0xD7	0x0105FF	3	Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）