オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、（条件によっては送信しない場合でも）必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。
注）「EPCｺｰﾄﾞ」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　電気温水器　　オブジェクトコード　0x026B01

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	－	－	○	○	－	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	－	－	○	○	－	－	－	
識別番号	0x83			Get	－	－	○	○	－	－	－	
積算消費電力計測値	0x85			Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカ異常コード	0x86			Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88			Get	－	－	○	○	－	○	○	
異常内容	0x89			Get	－	－	○	○	－	－	－	
メーカコード	0x8A			Get	－	－	○	○	－	－	－	
商品コード	0x8C			Get	－	－	○	○	－	－	－	
節電動作設定	0x8F			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
ON タイマ予約設定	0x90			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
ON タイマ時刻設定値	0x91			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
積算運転時間	0x9A			Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	－	－	○	○	－	－	－	
沸き上げ自動設定	0xB0			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	

沸き上げ湯温自動設定	0xB1			Get	－	－	○	○	－	－	－	
沸き上げ中状態	0xB2			Get	－	－	○	○	－	○	○	
沸き上げ湯温設定値	0xB3			Get	－	－	○	○	－	－	－	
手動沸き上げ停止日数設定値	0xB4			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
タンク運転モード設定	0xB6			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
昼間沸き増し許可設定	0xC0			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
警報発生状態	0xC2			Get	－	－	○	○	－	○	○	
給湯中状態	0xC3			Get	－	－	○	○	－	○	○	
風呂保温運転相対時間設定値	0xC4			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
エネルギーシフト参加状態	0xC7			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8			Get	－	－	○	○	－	－	－	
エネルギーシフト回数	0xC9			Get	－	－	○	○	－	－	－	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB			Get	－	－	○	○	－	－	－	
時間当たり消費電力量1	0xCC			Get	－	－	○	○	－	－	－	
給湯温度設定値	0xD1			Get	－	－	○	○	－	－	－	
風呂温度設定値	0xD3			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
風呂湯量設定4	0xD4			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
風呂湯量設定4設定可能最大レベル	0xD5			Get	－	－	○	○	－	－	－	
給湯可能湯量値	0xD8			Get	－	－	○	○	－	－	－	
余剰電力量予測値	0xD9			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
冬季 H/P ユニット定格消費電力	0xDB			Get	－	－	○	○	－	－	－	
中間期 H/P ユニット定格消費電力	0xDC			Get	－	－	○	○	－	－	－	
夏季 H/P ユニット定格消費電力	0xDD			Get	－	－	○	○	－	－	－	
沸き上げ湯量設定値	0xE0			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
残湯量計測値	0xE1			Get	－	－	○	○	－	－	－	
タンク容量値	0xE2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
風呂自動モード設定	0xE3			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
手動風呂追い焚き動作設定	0xE4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
手動風呂足し湯動作設定	0xE5			Get	－	－	○	○	－	－	－	
手動風呂ぬるめ動作設定	0xE6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
浴室優先設定	0xE9			Get	－	－	○	○	－	－	－	
風呂動作状態監視	0xEA			Get	－	－	○	○	－	○	○	
風呂湯量設定3	0xEE			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）