オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 コントローラ　　オブジェクトコード 0x05FF01

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80	0x30	1	Get			○	○		○	○	本プロパティは起動後に変化しない
設置場所	0x81	0x00, 0x08-0xFF	1	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	0x82	0x00 0x00 0x4D 0x00	4	Get			○	○				
識別番号	0x83	0xFE 00 01 1D ’製品シリアル番号’	17	Get			○	○				
異常発生状態	0x88	0x41/0x42	1	Get			○	○		○	○	
メーカコード	0x8A	0x00 0x01 0x1D	3	Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x03 0x80 0x81 0x88	4	Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E	0x01 0x81	2	Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F	0x09 0x80 0x81 0x82 0x83 0x88 0x8A 0x9D 0x9E 0x9F	10	Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)